DENON

DVD オーディオ・ビデオ/ スーパーオーディオ CDプレーヤー

DVD-2930

取扱説明書

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 お読みになった後は後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

ご使用になる前に3 ~ 10
接続のしかた11~15
初期設定のしかた16~30
その他の設定のしかた31~34
基本操作のしかた35~43
便利な操作のしかた43~48
その他について49~51

総目次

ご使用になる前に	
安全上のご注意	
付属品について	6
取り扱い上のご注意	
携帯電話使用時のご注意	6
移動させるときのご注意	6
お手入れのしかた	6
ディスクについて	
本機で使用できるディスク	6、7
ディスクの持ちかた	7
ディスクの入れかた	7
ディスクを入れる際のご注意	7
取り扱いについてのご注意	8
保存についてのご注意	8
ディスクのお手入れのしかた	8
リモコンについて	
乾電池の入れかた	8
リモコンの使いかた	8
各部の名前とはたらき	
フロントパネル	9
ディスプレイ	9
リアパネル	10
リモコン	10

接続のしかた
接続ケーブルの表示11
テレビとの接続12
デコーダ内蔵のAVアンプとのデジタル接続12、13
アナログ2チャンネル音声入力がある機器との接続13
アナログ5.1チャンネル音声入力がある機器との
サラウンド接続13
DENON LINKの接続14
HDMI端子付き機器との接続14、15
MDレコーダなどの録音機器とのデジタル接続15
電源コードの接続15

初期設定のしかた	
初期設定一覧表	16、17
初期設定の操作のしかた	18
言語設定のしかた	19
デジタルインターフェース設定のしかた	
HDMI RGB画質設定	
HDMI音声	
HDMIスピーカー設定	
HDMI AUTO FORMAT	
DENON LINK	22
映像設定のしかた	
TVアスペクト	
TVタイプ	
COMPONENT/D2出力	
AVシンク	
オフセット時間	
スクイーズモード	
プログレッシブモード	
水平表示範囲	25
音声設定のしかた	
オーディオチャンネル	
デジタル出力	
ダウンサンプリング	
ソースダイレクト	
バスエンハンサー	
ダイナミックレンジ圧縮	27
視聴制限設定のしかた	0.0
視聴制限レベル	
パスワード	
登録コード	28、29
特殊設定のしかた プレーヤーモード	20
キャプション	
壁紙スクリーンセーバー	
ディスプレイ	
オートパワーモード	
スライド間隔時間	30

その他の設定のしかたピュアダイレクトの使いかた31HDMI端子から出力する映像の設定のしかた32信号形式を変える32解像度を変える32画質調整のしかた画質設定のメモリーをする33ガンマ補正をする34		
HDMI端子から出力する映像の設定のしかた信号形式を変える	その他の設定のしかた	
信号形式を変える	ピュアダイレクトの使いかた	31
解像度を変える	HDMI端子から出力する映像の設定のしかた	
画質調整のしかた 画質設定のメモリーをする33	信号形式を変える	32
画質設定のメモリーをする33	解像度を変える	32
	画質調整のしかた	
ガンマ補正をする34	画質設定のメモリーをする	33
	ガンマ補正をする	34

基本操作のしかた	
電源を入れる	35
ディスクトレイを開く	35
ディスクを再生する	35
再生を停止する	35
再生を一時停止する	36
DVDビデオについて	36
DVDビデオを再生する	36
トップメニュー/DVDメニューを使う	37
音声言語を切り替える(マルチ音声機能)	37
字幕言語を切り替える(マルチ字幕機能)	37
アングル(角度)を切り替える (マルチアングル機能)	37
DVDオーディオについて	37
グループ/トラックを切り替える	38
ボーナスグループを再生する	38
静止画を選択する	38
スーパーオーディオCDについて	38
スーパーオーディオCD最優先再生レイヤーを	
設定する	39
ビデオCD/音楽CDについて	39
プレイバックコントロールを再生する	39
MP3/WMA形式のディスクについて39、	40
DivX [®] 形式のディスクについて	41
静止画ファイルが収録されたディスクについて	41
JPEG形式のディスクを再生する	41
ピクチャーCD/フジカラーCDを再生する	42
MP3/WMA/JPEG/DivX [®] のリピートおよび	
ランダムについて	43

便利な操作のしかた
早戻し/早送りをする43
頭出しをする43
NUMBER ボタンで頭出しをする43
コマ送り再生をする (DVDビデオ/ビデオCDのみ)44
スロー再生をする44
リピート再生をする44、45
指定した2点間を繰り返し再生する(A-Bリピート再生)45
プログラム再生をする45
ランダム再生をする45
ON-SCREEN画面を使って操作する46、47
再び見たい場面を記憶する47
マークを付ける47
マークを付けた場面を呼び出す47
ズーム再生する48
映像方式を設定する48
ディスプレイの明るさを調整する48

_	_	7.1		_		_
_	ന	(H1	_	\neg	1 1	7
	UJ	1113	ı	_	v	

DENON LINKについて	49
AL24 Processing Plusについて	49
著作権保護技術について	49
初期化について	49
登録商標について	49
故障かな?と思ったら	50
保証とサービスについて	51
主な仕様	51

ご使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず よくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全 に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味は次のように なっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を 示しています。



▼▼ この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

【絵表示の例】



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内 容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感 電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるもの です。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場 合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告 **げるものです。**

> 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電 源プラグをコンセントから抜け)が描かれて います。

□ 安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く



コンセント から抜け

煙が出ている、変なにおいがする、異常な 音がするなどの異常状態のまま使用する と、火災・感電の原因となります。すぐに 本体の電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜いて、煙が出なくなるのを確 認してから販売店に修理をご依頼くださ 610

お客様による修理は危険ですので絶対にお やめください。

水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特に ご注意ください。

火災・感電の原因となります。

ご使用は正しい電源電圧で



表示された電源電圧以外の電圧で使用しな いでください。

火災・感電の原因となります。

内部に異物を入れない



ディスク挿入口などから内部に金属類や燃 えやすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。火災・感電の 原因となります。特にお子様のいるご家庭 ではご注意ください。万一内部に異物が入 った場合は、まず本体の電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。



敬生 言口 つづき

□ 取り扱いについて

電源コードは大切に



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

キャビネット (裏ぶた)を外したり、 改造したりしない



内部には電圧の高い部分がありますので、 触ると感電の原因となります。内部の点 検・調整・修理は販売店にご依頼くださ い。

この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら



電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。

乾電池は充電しない



電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの 原因となります。

落としたり、キャビネットを破損した場合は



まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。



水場での使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・ 薬品や水などが入った容器を置かない



こぼれたり、中に入った場合、火災・感電 の原因となります。

この機器の上に小さな金属物を置かない



万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

企注意

□ 安全上お守りいただきたいこと

付属の電源コードを使用する



他の機器の電源コードを本機に使用しない でください。

また、付属の電源コード以外は使用しない でください。



電流容量などの違いにより火災・感電の原 因になることがあります。

電源コードは確実に接続し、

束ねたまま使用しない



電源コードを接続するときは接続口に確実 に差し込んでください。差し込みが不完全 な場合、火災・感電の原因となることがあ ります。



また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近付けない



コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。

電源プラグを抜くときは



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。





□ 安全上お守りいただきたいこと

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。




雷池を交換する場合は





極性表示に注意し、表示通りに正しく入れ 手を挟まれない てください。間違えますと電池の破裂・液 漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。指定以外の電 池は使用しないでください。また新しい電 池と古い電池を混ぜて使用しないでくださ い。電池の破裂・液漏れにより、火災・け がや周囲を汚損する原因となることがあり ます。

機器の接続は説明書をよく読んでから接続する





電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因と なることがあります。

ヘッドホンを使用するときは、

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。

ディスク挿入口に手を入れない



特に幼いお子様にご注意ください。けがの 原因となることがあります。

万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の電 源を切り、電源プラグをコンセントから抜 いて販売店にご連絡ください。



指のケガに注意

レーザー光源をのぞき込まない



レーザー光が目に当たると視力障害を起こ すことがあります。

□ 置き場所について

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が



当たるようなところ 湿気やほこりの多いところ 直射日光の当たるところや暖房器具の近

不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因となることがあ ります。

壁や他の機器から少し離して設置する



壁から少し離して据え付けてください。ま た放熱をよくするために、他の機器との間 は少し離して置いてください。ラックなど に入れるときは、機器の天面や背面から少 し隙間をあけてください。内部に熱がこも り、火災の原因となることがあります。

□ 取り扱いについて

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない



特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 ください。倒れたり、壊れたりして、けが の原因となることがあります。

重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ うな大きなものを置かないでください。バ ランスがくずれて倒れたり、落下して、け がの原因となることがあります。

通風孔をふさがない



内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部 や底部などに通風孔が開けてあります。次 のような使いかたはしないでください。内 部に熱がこもり、火災の原因となることが あります。

あお向けや横倒し、逆さまにする

押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪 い狭い場所に押し込む

テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上 に置いて使用する

くなど高温になるところ

⚠注意 つづき

□ 取り扱いについて

移動させる場合は



まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続ケーブルなど外部の接続ケーブルを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

□ 使わないときは

長期間の外出・旅行の場合は



安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

□ お手入れについて

お手入れの際は



安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。 感電の原因となることがあります。

5年に一度は内部の掃除を




販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと 火災や故障の原因となることがあります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこな うと、より効果的です。

なお、内部の掃除費用については販売店な どにご相談ください。

付属品について

ご使用の前にご確認ください。





(ケーブルの長さ:約1.5m) (ケーブルの長さ:約1.5m) 取扱説明書(本書)......1冊 製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表......1枚 保証書【梱包箱に添付】

取り扱い上のご注意

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音(ノイズ)が 入る場合があります。携帯電話は本機から離れたところでご 使用ください。

移動させるときのご注意

ディスクを取り出して電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続ケーブルを外してからおこなってください。

お手入れのしかた

キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で 軽く拭き取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ さい。

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが 本機に付着すると、変質したり変色することがあります のでご使用にならないでください。



本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので、実物とは異なる場合があります。

ディスクについて

本機で使用できるディスク

本機で再生できるディスクは、次ページにあるディスクです。 ただし、特殊形状のディスクの再生は故障の原因になります ので、使用しないでください。





ご注意

DVDプレーヤーとDVDディスクは、それぞれ リージョン番号(国ごとに割りあてられた番号) を持っています。



その番号が一致しないと再生ができないしくみ です。

本機のリージョン番号は2です。

《ご使用になる前に》

再生できる ディスク	マーク (ロゴ)	記録されて いるもの	ディスク の大きさ
DVDオーディオ (*1) DVDビデオ	AUDIO AUDIO		12cm
(*1)	VIDEO VIDEO		
DVD-R/DVD+R (*2)	R DVD-R	デジタル音声 + デジタル映像 (MPEG2方式)	8cm
DVD-RW (*2)(*3) DVD+RW(*2)	R W R W		Oom
SUPER AUDIO CD	ー ファー アジタル音声		12cm
ビデオCD		デジタル音声 +	12cm
(*1)	DIGITAL VIDEO	デジタル映像 (MPEG1方式)	8cm
CD CD-R	DIGITAL AUDIO	デジタル音声 M P 3	12cm
(*4) CD-RW (*4)	DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT DIGITAL AUDIO ReWritable	デジタル画像 (JPEG方式)	8cm
ピクチャーCD	Kodak Picture CD COMPATIBLE	デジタル画像 (JPEG方式)	12cm
フジカラーCD		デジタル画像 (JPEG方式)	12cm
WMA	WMA	デジタル音声	12cm
DivX [®]		デジタル音声 + デジタル映像 (MPEG4方式)	12cm

- *1: DVDオーディオ、DVDビデオおよびビデオCDの中には、ソフト制作者の意図により、本書の説明どおりに動作しないディスクがあります。
- *2:本機はDVDレコーダでビデオフォーマット収録されたDVD± R/DVD±RWディスクを再生することができます。なお、ディ スクの記録状態によってはディスクを受け付けなかったり、映 像や音声が途切れるなど正常に再生できないことがあります。 また、ファイナライズをおこなっていないディスクは再生でき ません。
- *3: DVD-RWは、VR(ビデオレコーディング)モードで録画され、ファイナライズをおこなったディスクを再生することができます
- *4: CD-R/CD-RWは、ディスクの記録状態によっては正常に再生できない場合があります。



下記のディスクは再生できません。

リージョン番号が『2』または『ALL』以外のDVD DVD-ROM/RAM(DVD-ROMではDivX® 3.11 / 4.x / 5.x / 6の各データファイルは再生可能)

CD-ROM (MP3、JPEG、WMA、DivX® 3.11 / 4.x / 5.x / 6の各データファイルは再生可能)

VSD/CVD/SVCD

CDV (オーディオパートのみ再生可能)

CD-G(音声のみ出力可能)

フォトCDなど

ディスクの持ちかた




ディスク情報面に触らないよう にしてください。


ディスクの入れかた

レーベル面を上にして入れてください。

ディスクトレイが完全に開いた状態でディスクを入れてく ださい。

12cmディスクは外周トレイガイド(図1)に合わせ、8cm ディスクは内周トレイガイド(図2)に合わせて、水平に載せてください。





8cmディスクはアダプターを使用せずに、内周トレイガイドに合わせて入れてください。



再生できないディスクを入れた場合、またはディスクを裏返しに入れた場合は、本機のディスプレイに"Oh00m00s"を表示します。

ご注意

電源が切られている状態でディスクトレイを手で押し込まないでください。 故障の原因となります。

ディスクを入れる際のご注意

ディスクは1枚だけ入れてください。2枚以上重ねて入れると故障の原因になり、ディスクを傷つけることにもなります。

ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは ご使用にならないでください。

セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があるディスクはご使用にならないでください。そのままご使用になると、ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因になることがあります。

《ご使用になる前に》

取り扱いについてのご注意

指紋・油・ゴミなどを付けないでください。

ディスクに傷をつけないよう、特にケースからの出し入れ にはご注意ください。

曲げたり、熱を加えたりしないでください。

中心の穴を大きくしないでください。

レーベル面 (印刷面)にボールペンや鉛筆などで文字を書 いたり、ラベルなどを貼り付けたりしないでください。

屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと、ディスクに水滴がつくことがありますが、ヘアードライヤーなどで乾かさないでください。

保存についてのご注意

ご使用後は、必ずディスクを取り出してください。 ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケースに入れて ください。

次のような場所に置かないでください。

- 1.直射日光が長時間当たるところ
- 2.湿気・ほこりなどが多いところ
- 3.暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクのお手入れのしかた

ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れを拭き取ってからご使用ください。音質が低下したり、音が途切れたりすることがあります。

拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまた は柔らかい布などをご使用ください。



内周から外周方向へ軽く拭く。



円周に沿っては拭かない。

ご注意

レコードスプレー・帯電防止剤や、ベンジン・シンナー などの揮発性の薬品は、ご使用にならないでください。

リモコンについて


乾電池の入れかた

ふたをはずす。

単3形乾電池(2本)をそれ ぞれ乾電池収納部の表示通 りに入れる。



ふたを元通りにする。



乾電池についてのご注意

リモコンには単3形乾電池をご使用ください。

リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないと きは、新しい乾電池と交換してください。

付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池 と交換してください。

乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕ 側・⊖側を合わせて正しく入れてください。

破損・液漏れの恐れがありますので、

新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜてご使用にならないでください。

違う種類の乾電池を混ぜてご使用にならないでください。


乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたりしないでください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納 部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を 入れてください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池を取り出 してください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。 左右30°までの範囲で、約7m離れたところまで使用でき ます。



ご注意

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。

ステレオ音のエチケット




隣り近所への配慮 (おもいやり)を十分 にいたしましょう。

特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

各部の名前とはたらき

特に説明のないボタンや端子については、()内のページを参照してください。

フロントパネル




タ スーパーオーディオCDセットアップ

ボタン (SUPER AUDIO CD SETUP)(39)

	1.2 20 / 1 3. / 2	
	(HDMI SELECT)(32
D	HDMIフォーマットボタン	
	(HDMI FORMAT)(32
12	スロー/サーチボタン	
	(◀◀, ▶▶)(43
13	スキップボタン(◄◄, ▶▶)(4	42
14)	ストップボタン(■ STOP)(35
B	プレイボタン (▶ PLAY)(35
16	ディスクトレイ開閉ボタン	
	(△ OPEN/CLOSE)(35

⋒ HDMIセレクトボタン

ディスプレイ



- **1** ▶ : 再生中に表示します。
 - ■: 一時停止中またはコマ送り再生中 に表示します。
- ② " COMPONENT / D2出力 "が "PROGRESSIVE"に設定されていると きに表示します。
- ③ ディスクの各種情報や再生経過時間などを表示します。
- 4 HDMIの映像または音声信号を出力しているときに表示します。

HDMI端子の接続確認中は点滅します。

5 再生中のチャンネルを表示します。


L : フロント左 C : センター R : フロント右 LFE: サブウーハー SL : サラウンド左

S :サラウンドモノラル

SR : サラウンド右

- **6** 再生しているフォーマットを表示します。
- **7** HDCD対応ディスクの再生中に表示します。
- ❸ 時間表示モード名を表示します。
- 9 ランダム再生中に表示します。
- プログラム再生中に表示します。
- 音声信号がダウンミックス可能なときに表示します。
- 複数のアングルが収録されているディスクの再生中に表示します。
- 再生するディスクの種類に合わせ、曲の 区切りの名称を表示します。
- 14 リピート再生中に表示します。
- **(b)** 再生しているディスクの種類を表示します。


リアパネル



- アナログ5.1チャンネル音声出力端子 (5.1ch AUDIO OUT).....(13)
- 2 アナログ2チャンネル音声出力端子 (2ch AUDIO OUT)(12, 13)
- **3** 映像出力端子(VIDEO OUT)(12)
- 4 S映像出力端子 (S2-VIDEO OUT)(12) **⑩** HDMI出力端子(HDMI OUT)(14)
- 5 色差映像出力端子 (COMPONENT VIDEO OUT).....(12) 🏚 デジタル音声出力端子
- 6 D2映像出力端子 (D2-VIDEO OUT)(12)

- **⑦** ワイヤードリモコン入出力端子 (ROOM TO ROOM IN/OUT) 拡張用のコントロール端子です。
- 8 RS-232C入出力端子 拡張用のコントロール端子です。
- 9 電源入力端子(ACIN)(15)
- **①** DENON LINK出力端子(14)
- (DIGITAL OUT COAXIAL/OPTICAL)(12, 15)

リモコン




- 電源ボタン(35)
- 2 HDMIセレクト/フォーマットボタン(32)

8	番号ボタン(0~9、+10)(19、	37)
4	このボタンは機能しません。	
6	アングルボタン(37)
6	トップメニューボタン(37)
7	カーソルボタン ($\triangle \triangledown \triangleleft \triangleright$)(18)
8	エンターボタン(18)
9	メニューボタン(37)
1	ストップボタン(35)
•	スチール/ポーズボタン(36)
12	スキップボタン(42、	43)
lacksquare	リピートボタン(40)
14	A-B間リピートボタン(45)
_	ランダムボタン(40)
1		-
D	セットアップボタン(
18	ピクチャーアジャストボタン(
19	オープン/クローズボタン(
20	NTSC/PALボタン(48)
a	スーパーオーディオCD	
	セットアップボタン(
22		
23		
24	コールボタン(
25	サーチモードボタン(-
26	オーディオボタン(-
2	サブタイトルボタン(
28	ディスプレイボタン(40、	
29	リターンボタン(
30	プレイボタン(
1	スロー/サーチボタン(-
32	ページ + / - ボタン(
33		
34		48)
35	ピュアダイレクトメモリー/	

セレクトボタン(31)

接続ケーブルの表示

下記に示す接続ケーブルを使用して接続してください。



ご注意

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセント に差し込まないでください。

接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。

左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとR を接続してください。

電源を入れたまま接続すると、雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。

電源コードや接続ケーブルを一緒に束ねると、ハムや維音の原因になることがあります。


アンプのPHONO入力端子には接続しないでください。 故障の原因となります。

本機の周囲環境は35 以下となるように設置してください。


≪接続のしかた≫

テレビとの接続

□映像入力端子またはS映像入力端子付きテレビの場合



□色差映像入力端子またはD映像入力端子付きテレビの場合





接続するテレビがプログレッシブスキャンに対応しているときは、色差映像出力端子またはD2映像出力端子と接続してください。

本機のプログレッシブ出力(525P)は、マクロビジョンコピーガード方式に対応しています。 プログレッシブに対応していないテレビの場合は、「映像設定」の "COMPONENT/D2出力"を"INTERLACED"に設定してください。

D1入力テレビの場合は、「映像設定」の"COMPONENT/D2出力"を"INTERLACED"に設定してください。

ご注意


本機の映像出力は直接テレビに接続するか、AVアンプを経由してテレビに接続してください。VTR(ビデオテープレコーダ)経由で接続しないでください。

ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを VTRを通して再生するとコピーガードシステムにより、画面が乱れることがあります。

デコーダ内蔵のAVアンプとのデジタル接続

ドルビーデジタルまたはDTSで収録されたDVDを再生すると、本機のデジタル音声出力端子からドルビーデジタルまたはDTSのビットストリームを出力します。

ドルビーデジタルデコーダまたはDTSデコーダ内蔵のAVアンプに接続することで、映画館やホールにいるような迫力と臨場感ある音声を楽しむことができます。



ご注意

DTSに対応していないAVアンプ(デコーダ)と接続した場合、DTSで収録されたDVDを再生すると耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。





光伝送ケーブル(市販)で接続するときは、 形状を合わせて奥までしっかりと差し込ん でください。

□本機のデジタル音声出力端子から出力される音声について

ビットストリーム出力の場合					
ディスクの	音声記録方式	初期設定「デ	ジタル出力」		
種類	自产 記 錄 刀 式	NORMAL	PCM変換		
DVDビデオ	ドルビーデジタル	ドルビーデジタル ビットストリーム	2チャンネルPCM		
	DTS	DTS ビットストリーム	(48 kHz / 16 bit)		

P C M 出 力 の 場 合					
= .750	音声記録方式		初期設定「ダウンサンプリング」		
ディスクの 種類			変換しない		変換する
1±XX			著作権保護あり	著作権保護なし	女採りる
DVDビデオ	リニアPCM	48 kHz / 16 ~ 24 bit	出力しない *1	48 kHz / 16 ~ 24 bit PCM	48 kHz / 16 bit PCM
DVDC73	9 _ F CW	96 kHz / 16 ~ 24 bit	出力しない	96 kHz / 16 ~ 24 bit PCM	
DVD オーディオ	リニアPCM または パックドPCM	44.1/88.2/176.4 kHz / 16 ~ 24 bit	出力しない *2	44.1/88.2 kHz/16 ~ 24 bit * 3	44.1 kHz / 16 bit PCM
		48/96/192 kHz / 16 ~ 24bit	出力しない *1	48/96 kHz/16 ~ 24bit * 3	48 kHz / 16 bit PCM
ビデオCD	М	PEG1	44.1 kHz / 16 bit PCM		44.1 kHz / 16 bit PCM
音楽CD	44.1 kHz / 16 bit リニアPCM		44.1 KH	Z / TO DICT GIVI	44.1 KHZ / 10 DICT GIVI
MP3 CD	MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)		32/44.1/48 kHz / 16 bit PCM		32/44.1/48 kHz / 16 bit
WMA CD	WMA (Windows Media Audio)		32/44.1/40	KIL / TO DICT OW	PCM
スーパー オーディオCD	DSD (Direct Stream Digital)		出力し	ンない *4	出力しない *4

*1:48kHz/16bitのソースのみ出力

*2:44.1kHz/16bitのソースのみ出力

*3:176.4kHz/192kHzの信号は、それぞれ88.2kHz/96kHzに変換します。

*4: CDレイヤー再生時は44.1kHz/16bitリニアPCMを出力



ビットストリーム:

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 デコーダによって5.1chなどのマルチチャンネル 音声にデコード(復号)されます。

リニアPCM(LPCM):

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です(音楽CDに用いられている信号記録方式)。音楽CDでは44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは44.1kHz/16bit~192kHz/24bitで記録されていますので、音楽CDよりも高音質の再生が可能です。


パックドPCM (PPCM):

PCM信号を圧縮したもので、元の信号に戻した ときにデータ劣化がほとんどないという高音質 圧縮信号です。

PCM信号がマルチチャンネル収録されたDVDの ソースを再生すると、2チャンネルにダウンミッ クスして出力します(本機のディスプレイに "D.MIX"表示を点灯)。

ダウンミックスが禁止されているソースの場合 は、FL/FRのみを出力します。

アナログ2チャンネル音声入力がある機器との接続




ご注意

2チャンネル音声のステレオ機器と接続する場合は、2ch AUDIO OUT端子をご使用ください。5.1ch AUDIO OUTのFL、FR端子をご使用の場合は、"初期設定"で「音声設定」を"2CH(VSS OFF)""2CH(VSS1 ON)"または"2CH(VSS2 ON)"に設定してください($\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 25ページ)。マルチチャンネルで収録されているソフトでは、2チャンネルにダウンミックスされたアナログ音声を出力します。(ダウンミックスが禁止されているソースの場合は、FL/FRの信号のみを出力します。)

アナログ5.1チャンネル音声入力がある機器とのサラウンド接続

スーパーオーディオCDのマルチチャンネルやパックドPCMで記録されているマルチチャンネルの音声をお楽しみいただけます。






高品位なアナログ音声をお楽しみいただくために、"ピュアダイレクト"で"デジタル出力"を"しない"(『全 31ページ)に設定することをおすすめします。(デジタル出力系からの影響を最小限にできます。)

DENON LINKの接続

DENON LINKに対応したAVアンプと接続すると、DVDオーディオやスーパーオーディオCD などのマルチチャンネルをデジタル信号のまま伝送することができます。





デジタル伝送ができるのは、192/176.4kHzでは24bit/2chまで、96kHz以下では24bit/6chまでです。

DENON LINKの接続をする場合は必ず、接続するAVアンプのバージョンを確認してから "初期設定"の"DENON LINK"を設定(でデ 22ページ)してください。DENON LINKの バージョンが異なる端子同士の接続では音声が出なかったり、ノイズを再生することがあ ります。

DENON LINKを設定時には、本機のアナログ音声出力端子(L/RおよびFL/FR)からダウンミックスされた音声信号が出力されます。5.1chアナログ音声端子をご使用の際には、初期設定でDENON LINK設定を"切"に設定してください。


DENON LINK接続した場合、本機のスピーカー設定は無効になります。(スピーカー設定は、接続先のAVアンプで設定してください。)

DENON LINK 2nd は、スーパーオーディオCDのマルチャンネル/ステレオエリアの音声を 伝送できません。

HDMI端子付き機器との接続

HDMI端子付きの機器に、HDMIケーブル(別売り)を使用して接続すると、デジタル映像とマルチチャンネル音声の両方のデジタル伝送ができます。

□テレビやアンプなどの場合



□接続するHDMI端子付き機器の音声設定(© 20ページ)

接続する機器		HDMI音 声 の 設 定
2ch音声入力に対応している 機器または音声入力に対応 していない機器	2CH	マルチチャンネル音声をアナログ音声出力端子および DENON LINK端子からの音声出力で楽しむことができます。 HDMI出力端子からは、ダウンミックスされた2チャンネル音声信号を出力します。
DTSやドルビーデジタルの デコードに対応している機器	マルチ (NORMAL)	DTSやドルビーデジタル信号を接続先のテレビやAVアンプなどでデコードできます。 (HDMI音声のスピーカー設定などはできません。)
3ch以上の音声入力に対応 している機器 (DTSやドルビーデジタル 非対応)	マルチ (LPCM)	マルチチャンネル音声をHDMI端子からの音声出力で楽 しむことができます。 HDMI音声のスピーカー設定などができます。

ディスクの	音声記録方式	HDMI音声			
種類		2CH	マルチ(NORMAL)	マルチ(LPCM)	
	ドルビーデジタル	2チャンネルPCM	ドルビーデジタル	マルチPCM	
DVDビデオ	DTS	2チャンネルPCM	DTS	マルチPCM	
	PCM	2チャンネルPCM	マルチPCM	マルチPCM	
DVDオーディオ	LPCMまたはPPCM	2チャンネルPCM	マルチPCM	マルチPCM	
t	ビデオCD		2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	
	音楽CD		2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	
MP3 CD		2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	
WMA CD		2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	
	マルチエリア	出力しない	出力しない	出力しない	
スーパー オーディオCD	ステレオエリア	出力しない	出力しない	出力しない	
7 7 7 7 7 7 6 0	CDレイヤー	2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	2チャンネルPCM	

□HDMI/DVI-D変換ケーブル(アダプター)での接続について

HDMIのビデオストリーム(映像信号)はDVI-Dと互換性があります。

DVI-D端子付きテレビなどに接続する場合は、HDMI/DVI-D変換ケーブルで接続できますが、機器の組み合わせによっては映像が出力されない場合があります。

HDMI/DVI-D変換アダプターをご使用の場合は、接続したケーブルとの接触不良などにより、正常に映像が出力されない場合があります。

本機のHDMI出力端子	HDMI対応モニター	DVI-D対応モニター (HDCP対応)	DVI-D対応モニター (HDCP非対応)
からの信号状況	映像/音声ともに	映像のみ	映像/音声ともに
	出力する	出力する *	出力しない

*:映像信号はRGB形式でのみ出力します。

ご注意

スーパーオーディオCDのマルチ/ステレオエリアの音声はHDMI出力しません。

CPPMで著作権保護されたDVDオーディオディスクの再生は、HDMI Ver.1.1対応機器同士でのみ可能です。(本機はHDMI Ver.1.1に対応しています。)

HDMI対応機器の中には、HDMI端子経由で他の機器を制御できるものがありますが、本機をHDMI端子経由で他の機器からコントロールすることはできません。

HDMI端子からの音声信号(サンプリング周波数、ビット長など)は、接続する機器により制限されることがあります。

接続するテレビやモニターの対応している解像度にあわせて、本機の解像度を設定してください。

HDMIケーブルはHDMIロゴのついた(HDMI認証品)ケーブルをご使用ください。

HDMIロゴのない(HDMI非認証品)ケーブルを使用した場合は正常に再生ができない場合があります。

□著作権保護システムについて

HDMI接続を通してDVDビデオやDVDオーディオのデジタル映像と音声を再生するためには、プレーヤーとテレビやAVアンプなどの双方がHDCP (High-bandwidth Digital Content ProtectionSystem)と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。HDCPはデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。


本機はHDCPに対応しています。

HDCPに対応していない機器を接続した場合は、正常に映像が出力されません。お手持ちのテレビやAVアンプなどについては取扱説明書をご覧ください。


MDレコーダなどの録音機器とのデジタル接続

「音声設定」の"デジタル出力"を"PCM変換"(『全で26ページ)に、"ダウンサンプリング"を"変換する"(『全で26ページ)に設定してください。

正しく設定せずにDVDを再生すると耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。



電源コードの接続




ご注意

電源プラグは確実に差し込んでください。不完全な接続は、雑音発生の原因になります。


初期設定のしかた

初期設定一覧表








《初期設定のしかた》



視聴制限設定







【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

初期設定の操作のしかた

再生をはじめる前に、お客様のご使用状態に合わせて初期設 定をおこなってください。

- ◀ すべての接続が正しいか確認する。
- **2** テレビの電源を入れて、映像入力を本機の映像が 見れるように切り替える。
- **3** < POWER > を押す。


ON: 電源表示が緑色に点灯します。

■ OFF:電源表示が消灯します。

- **4** [**SETUP**] を押す。 初期設定画面を表示します。
- **5** [▷] で設定するアイコンを選ぶ。
- **6** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押す。
- **7** さらに [△ ▽] で設定したい項目を選び、 [ENTER] を押す。
- **8** 設定が終わったら [**SETUP**] を押す。



初期設定は電源を切っても次に変更するまで保持します。 ディスクの再生中も、一部の項目を変更することができます。



言語設定のしかた (**Aa**)

「 **〈 〉**] で " **Aa** "を選ぶ。

1 [△ ▽]で設定したい項目を選び、[ENTER]を押す。

音声言語:

出力される音声の言語を設定します。

字幕言語:

テレビ画面に表示される字幕の言語を設定します。

メニュー言語:

ディスクに記録されているメニュー (トップメニューなど) の言語を設定します。

OSD言語:

初期設定画面の言語やテレビ画面に表示される"プレイ"などの言語を設定します。

2 [△ ▽] で設定したい言語を選び、[**ENTER**] を 押す。



("字幕言語"の"日本語"を選択時)



"その他"を選んだ場合は「言語番号一覧表」を参照して、[NUMBER (0~9)]でコード番号を入力してください。 字幕を表示させたくない場合は"字幕言語"で"切"を選んでください。ディスクによっては字幕表示を消すことができない場合もあります。

□言語番号一覧表

番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名	番号	言 語 名
4747	アファル語	5271	フリジア語	5868	ラトビア語、レット語	6558	スロベニア語
4748	アブバジア語	5347	アイルランド語	5953	マダガスカル語	6559	サモア語
4752	アフリカーンス語	5350	スコットランドゲール語	5955	- マオリ語	6560	ショナ語
4759	アムハラ語	5358	ガルシア語	5957	_ ¦マケドニア語	6561	ソマリ語
4764	アラビア語	5360	_ グアラニ語	5958	マラヤーラム語	6563	アルバニア語
4765	アッサム語	5367	_ ヷジャラート語	5960	モンゴル語	6564	セルビア語
4771	アイマラ語	5447	ハウサ語	5961	モルダビア語	6565	シスワティ語
4772	アゼルバイジャン語	5455	ヒンディ語	5964	マラータ語	6566	セストゥ語
4847	バジキール語	5464	クロアチア語	5965	マレー語	6567	スンダ語
4851	ベラルーシ語	5467	ハンガリー語	5966	 マルタ語	6568	スウェーデン語
4853	ブルガリア語	5471	アルメニア語	5971	ミャンマー語	6569	スワヒリ語
4854	ビハーリー語	5547	□国際語	6047	ナウル語	6647	タミール語
4855	ビスラマ語	5551	国際語	6051	ネパール語	6651	テルグ語
4860	ベンガル語、バングラ語	5557	イヌピック語	6058	オランダ語	6653	タジク語
4861	チベット語	5560	インドネシア語	6061	ノルウェー語	6654	タイ語
4864	ブルトン語	5565	¦ アイスランド語	6149	プロバンス語	6655	ティグリニャ語
4947	カタロニア語	5566	イタリア語	6159	 アファン語	6657	トゥルクメン語
4961	コルシカ語	5569	へプライ語	6164	オリヤー語	6658	タガログ語
4965	チェコ語	5647	日本語	6247	パンジャブ語	6660	セツワナ語
4971	ウェールズ語	5655	イディッシュ語	6258	ポーランド語	6661	トンガ語
5047	デンマーク語	5669	ジャワ語	6265	パシュトー語	6664	トルコ語
5051	ドイツ語	5747	└ ゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚	6266	ポルトガル語	6665	ツォンガ語
5072	ブータン語	5757	カザフ語	6367	ケチュア語	6666	タタール語
5158	ギリシャ語	5758	, グリーンランド語	6459	ラエティ = ロマン語	6669	トウィ語
5160	英語	5759	カンボジア語	6460	キルンディ語	6757	ウクライナ語
5161	エスペラント語	5760	カンナダ語	6461	ルーマニア語	6764	ウルドゥ語
5165	スペイン語	5761	韓国語	6467	ロシア語	6772	ウズベク語
5166	エストニア語	5765	カシミール語	6469	キニャルワンダ語	6855	ベトナム語
5167	バスク語	5767	クルド語	6547	サンスクリット語	6861	ボラピュク語
5247	ペルシャ語	5771	キルギス語	6550	シンド語	6961	ウォロフ語
5255	フィンランド語	5847	ラテン語	6553	サンゴ語	7054	コーサ語
5256	フィジー語	5860	リンガラ語	6554	セルビアクロアチア語	7161	ヨルバ語
5261	フェロー語	5861	ラオス語	6555	シンハラ語	7254	中国語
5264	フランス語	5866	リトアニア語	6557	スロバキア語	7267	ズルー語

デジタルインターフェース設定のしかた (「国)

[◁ ▷] で" 🐷 "を選ぶ。

HDMI RGB画質設定

HDMI端子から出力されるデジタルRGB映像レンジ(データ 範囲)の設定をします。

- **1** [△ ▽]で"HDMI RGB画質設定"を選び、[**ENTER**]を押す。
- **2** [△ ▽]で設定したい項目を選び、[**ENTER**]を 押す。


NORMAL (お買い上げ時):

" 16 (黒)" ~ " 235 (白)" で出力します。

ENHANCED:

"0(黒)"~ "246(白)"で出力します。

ご使用のテレビによっては、HDMI接続時に黒色が浮くような場合があります。その際には"ENHANCED"に設定してください。





HDMI端子の映像設定を "YCbCr"(© 32ページ) に設定した場合は効果がありません。

HDMI音声

HDMI端子から出力される音声を設定します。

- **1** [△ ▽]で"HDMI音声"を選び、[**ENTER**]を 押す。
- **2** [△ ▽]で設定したい項目を選び、[**ENTER**]を 押す。

2CH(お買い上げ時):

2chのリニアPCM音声信号を出力します。

マルチ(NORMAL):

マルチ (5.1ch) の音声信号を出力します。

出力される信号

ドルビーデジタル/DTSのディスク:

ビットストリーム信号を出力

リニアPCMのディスク:リニアPCM信号を出力

マルチ (LPCM):


マルチ (5.1ch) の音声信号を出力します。

さらに、" スピーカー設定 "、" チャンネルレベル " および " ディレー時間 " の設定ができます(『② 20~22ページ)。 出力される信号

ドルビーデジタル/DTSのディスク:

デコードされたリニアPCM信号を出力

リニアPCMのディスク:リニアPCM信号を出力



HDMIスピーカー設定

"HDMI音声"で"マルチ(LPCM)"を選ぶと"HDMIスピーカー設定"画面を表示します。"スピーカー設定""チャンネルレベル""ディレー時間"をそれぞれ設定してください。

€初期設定のしかた》

□スピーカー設定

接続した機器のスピーカーの組み合わせに対して、自動的に 各チャンネルの成分や特性を設定します。

- **1** [△▽] で " マルチ (LPCM)" を選び、[**ENTER**] を押す。
- **2** [△ ▽] で " スピーカー設定 " を選び、[**ENTER**] を押す。
- $oldsymbol{3}$ [\triangle abla] でスピーカーを選び、[ENTER] を押す。
- **4** [△ ▽] でスピーカーの種類を選び、[**ENTER**] を押す。

大(お買い上げ時) 小:

低域再生能力が十分な大型スピーカーを接続しているときは"大"、十分でない小型スピーカーを接続しているときは "小"を選びます。

HDMIスピーカー設定:


HDMIスピーカー設定では"なし"を選択できません。

CROSSOVER:

"小"に設定されたスピーカーはクロスオーバー周波数以下の音をカットして出力します。カットされた低音域はサブウーハーまたは"大"に設定されたスピーカーから出力します。

40、60、80 (お買い上げ時)、100、120Hz:

接続しているスピーカーの低音域の再生能力に合わせて 選びます。 **《初期設定のしかた》**



設定画面に戻るとき:

「RETURN] を押す。



各スピーカーから出力されるテストトーンの音量が同じに聞 こえるように、それぞれのスピーカーの音量を設定します。

- **1** HDMIスピーカー設定画面にて、[△▽]で"チャンネルレベル"を選び、[**ENTER**]を押す。
- **2** [△ ▽] で " テストトーン " を選び、[□ ▷] で 設定して [**ENTER**] を押す。

切:

テストトーンを出力しません。

オート:

各スピーカーより自動的に出力されるテストトーンを聴き ながら音量を調整します。

マニュアル:

テストトーンを出力するスピーカーを手動で切り替えて音量を調整します。


- 3"オート"を選んだとき:
- **-1** [◁ ▷] で音量を調整する。

音量は0dB~ - 10dBの範囲内で調整できます。 下記の順序でテストトーンを自動的に出力します。

フロント左 → センター → フロント右 — サブウーハー ← サラウンド左 ← サラウンド右 ←

②"マニュアル"を選んだとき:

2 [△ ▽] でスピーカーを選び、[□ ▷] で音量を 調整して [**ENTER**] を押す。





設定画面に戻るとき: 「RETURN] を押す。




□ディレー時間

リスニングポジションの距離に応じて各スピーカーやサブウー ハーから出力される音声のタイミングを最適にするためのパ ラメーターです。

- **1** HDMIスピーカー設定画面にて、[△ ▽] で " ディレー時間 " を選び、[**ENTER**] を押す。
- **2** [△▽]で"距離"を選び、[〈□○]で"メートル" または"フィート"を選ぶ。
- **3** [△ ▽] でスピーカーを選び、[△ ▷] で距離を 設定する。

距離は0m~18m(0ft~60ft)の範囲内で設定できます。

"初期化"を選んで[ENTER]を押すと、ディレー時間の設定がお買い上げ時の設定に戻ります。





各スピーカーに設定した距離の差はどれも4.5m (15ft)以下にしてください。

設定画面に戻るとき:

「RETURN] を押す。

HDMI AUTO FORMAT

リモコンのHDMI FORMATボタンで選択する "AUTO"機能の設定をします(でご 32ページ)。

1 [△ ▽]で"HDMI AUTO FORMAT"を選び、[**ENTER**]を押す。


2 [△ ▽] で設定したい項目を選び、[ENTER] を 押す。

PANEL RES. (お買い上げ時):

接続したHDMI機器のパネル画素数を検出し、HDMI出力解 像度を自動で選びます。

MAX RES.:

接続したHDMI機器に入力できる最大の解像度を検出し、 HDMI出力解像度を自動で選びます。



DENON LINK

接続したAVアンプのDENON LINKのバージョンにあわせて DENON LINK端子の出力の設定をします。

1 [△ ▽]で"DENON LINK"を選び、[**ENTER**]を押す。

2 [△ ▽]で設定したい項目を選び、[**ENTER**]を 押す。

切(お買い上げ時):


DENON LINK端子からデジタル音声信号を出力しません。 DENON LINK接続をしないときに選びます。

2nd:

DENON LINK 2nd Edition 形式で信号を出力します。 次のデジタル音声信号の伝送が可能です: DVDオーディオ/DVDビデオ/音楽用CD/ビデオCD

3rd:

DENON LINK 3rd Edition 形式で信号を出力します。 次のデジタル音声信号の伝送が可能です: スーパーオーディオCD/DVDオーディオ/DVDビデオ/音楽 用CD/ビデオCD





接続したAVアンプのDENON LINKのバージョンに対する DENON LINKの設定は下記の通りです。

AVアンプのDENON LINKバージョン	DENON LINK設定
2nd Edition(端子近傍に"S.E."表示有)	" 2nd "
3rd Edition (端子近傍に " 3rd " 表示有)	" 3rd "(または 2nd)

|映像設定のしかた([[8]])

[◁ ▷] で" [△] "を選ぶ。

TVアスペクト

接続したテレビの画面に応じて設定します。

- **1** [△ ▽]で"TVアスペクト"を選び、[**ENTER**]を押す。
- **2** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押す。

4:3 PS:

画面の縦横の比が、4対3のテレビに接続したときに選びます。 ワイド画面で記録されているソフトでは、パン&スキャン (左右の切れた画面)で再生します。ただし、パン&スキャン指定されていないソフトはレターボックス(上下に黒い帯のある画面)で再生します。

4:3 LB:

画面の縦横の比が、4対3のテレビに接続したときに選びます。 ワイド画面で記録されているソフトはレターボックスで再 生します。

ワイド(お買い上げ時):

ワイドテレビに接続したときに選びます。

ワイド画面で記録されているソフトはフル画面で再生します。



TVタイプ

接続したテレビの映像方式に応じて設定します。 日本国内の映像方式は"NTSC"です。

1 [△▽]で"TVタイプ"を選び、[**ENTER**]を押す。

2 [△ ▽] で設定したい項目を選び、[ENTER] を 押す。

NTSC (お買い上げ時):

接続したテレビがNTSC方式のときに選びます。

PAL:

接続したテレビがPAL方式のときに選びます。

マルチ:

接続したテレビがNTSC方式とPAL方式を兼用しているときに選びます。





接続したテレビの映像方式と違う方式を設定した場合、映像は正しく映りません。

COMPONENT/D2出力

本機の色差映像出力およびD2映像出力の出力方式を設定します。

- **1** [△ ▽]で "COMPONENT/D2出力"を選び、 [**ENTER**]を押す。
- **2** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押す。

PROGRESSIVE (お買い上げ時):

プログレッシブ方式に設定します。

インターレースに比べて画面のちらつきが少ない方式です。

INTERLACED:

インターレース方式に設定します。





HDMI端子から映像出力する場合、色差映像端子および、 D2映像端子からの映像出力はインターレースになります。

AVシンク

音声信号を同期させる映像出力を設定します。

[△▽]で"AVシンク"を選び、[ENTER]を押す。

7 [△ ▽] で設定したい項目を選び、「**ENTER**] を 押す。

PROGRESSIVE (お買い上げ時):

プログレッシブ方式と音声を同期させます。

INTERLACED:

インターレース方式と音声を同期させます。

HDMI:


HDMI方式と音声を同期させます。

OTHERS :

プログレッシブ映像、インターレース映像およびHDMI映像 を同時に見たいときに選びます。

音声信号がそれぞれの映像と最良のタイミングに設定され ます。(同期はしません。)

音声信号を同期させたい場合は、"OTHERS"以外の設 定にしてください。



オフセット時間

"AVシンク"で設定すると、"オフセット時間"の設定項目 が表示されます。

「 △ ▽] で設定して、「 **ENTER**] を押す。

0~200 msec の範囲内で設定できます。




スクイーズモード

"TVアスペクト"で"ワイド"を選んだときに(©2 23ペー ジン出力する画面のサイズを設定します。

[△ ▽]で"スクイーズモード"を選び、 「ENTER] を押す。

? [△ ▽]で設定したい項目を選び、「**ENTER**]を 押す。

切(お買い上げ時):



映像のサイズにかかわらず、16:9のテレビ画面全体に表 示します。

λ: ||Ο||

映像のサイズにかかわらず、16:9のテレビ画面中央に4: 3の映像比率で表示します。

オート:

4:3の映像を再生したとき、16:9のテレビ画面中央に

4:3の映像比率で表示します。



€初期設定のしかた》



インターレース映像出力では効果がありません。

プログレッシブモード

映像素材に最適なプログレッシブモードを設定します。

┫ 「△ ▽] で " プログレッシブモード " を選び、 「ENTER] を押す。

7 [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押す。

オート(お買い上げ時):

ディスクから素材のタイプ(フィルムまたはビデオ)を自 動的に判定してモードを切り替えます。

ビデオ1:

ビデオ素材のディスク再生に適しています。

ビデオ2:

ビデオ素材のディスクまたは30フレームのフィルム素材の ディスク再生に適しています。



水平表示範囲

インターレース出力に対する水平表示範囲を設定します。

- **1** [△ ▽]で"水平表示範囲"を選び、[ENTER]を押す。
- **2** [△ ▽]で設定したい項目を選び、[**ENTER**]を 押す。

フル(お買い上げ時):

一般的な民生用テレビを接続している場合に選びます。

スタンダート:

業務用モニターを接続している場合で、映像の同期が乱れるときに選びます。



音声設定のしかた(「⑩))

[◁ ▷] で " ┛ハ) " を選ぶ。

オーディオチャンネル

音声出力を設定します。

- **1** [△ ▽]で"オーディオチャンネル"を選び、 [ENTER]を押す。
- **2** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[ENTER] を 押す。

マルチ (お買い上げ時):

スピーカーを3本以上使用するときに選びます。

"スピーカー設定"、"チャンネルレベル"および"ディレー時間"の設定画面になります。

2CH (VSS OFF):

スピーカーを2本とドルビープロロジックデコーダ(ドルビープロロジック対応アンプ)を使用するときに選びます。

2CH(VSS1 ON):

スピーカーを2本接続したシステムのときに自然なサラウンド効果を楽しめます。

2CH(VSS2 ON):

スピーカーを2本接続したシステムのときにVSS1よりも強調したサラウンド効果を楽しめます。





"スピーカー設定"、"チャンネルレベル"および"ディレー時間"の設定方法は、"HDMI音声"で"マルチ(LPCM)"を選んだときの設定方法と同じです(『全音 20ページ)。 "チャンネルレベル"の"SW + 10dB"で"入"を選ぶと、サブウーハーから出力する音量を10dB高く設定できます。

□ V.S.S. (バーチャル サラウンド サウンド) について V.S.S.機能を使うと音に広がりを与え、2本のスピーカー (L/R) だけでサラウンドの効果を楽しむことができます。 ドルビーデジタル、DTS、MPEG、LPCM2ch以上で収録 されたDVDのみ有効です。

ディスクによっては効果が出にくいものや、出ないものがあります。

ディスクによっては音声がひずむことがあります。その場合はV.S.S.機能を"OFF"に設定してください。

他のサラウンド機能 (テレビのサラウンドなど) は解除してお使いください。

もっとも効果を楽しめるリスニングポジションは、フロントピーカーの間隔(テレビのスピーカーを使用する場合は、テレビの横幅)の3~4倍離れた位置です。目安にしてください。

デジタル出力

デジタル音声出力の信号形式を設定します。

- 「 △ ▽] で " デジタル出力 " を選び、「 **ENTER**] を押す。
- **2** 「△ ▽] で設定したい項目を選び、「**ENTER**] を 押す。

NORMAL(お買い上げ時):

本機のデジタル音声出力端子をドルビーデジタルまたは DTSデコーダ内蔵AVアンプに接続するときに選びます。 ドルビーデジタルまたはDTSで収録されたディスクを再生 したとき、それぞれのビットストリーム信号を出力します。

PCM变换:

ドルビーデジタルまたはDTSで収録されたディスクを再生 したときは、48kHz/16bitのPCM(2ch)に変換して出力 します。





リニアPCMまたはパックドPCMで収録されたディスクを再 生したときは、設定にかかわらずリニアPCMで出力します。

ダウンサンプリング

のデジタル音声出力を設定します。

- **┫** 「△ ▽] で " ダウンサンプリング " を選び、 「ENTER] を押す。
- **2** 「△ ▽] で設定したい項目を選び、「**ENTER**] を 押す。

変換しなN(お買い上げ時):

著作権保護のないリニアPCMおよびパックドPCM信号が収 録されたDVDの場合、96kHzまでの2ch音声については変換 せずにそのままのリニアPCM信号をデジタル出力します。 (192kHz/176.4kHzの信号については、それぞれ96kHz /88.2kHzに変換します。)

変換する:

リニアPCMおよびパックドPCM信号を48kHz以下に変換し て出力します。

192kHz/176.4kHz/96kHz/88.2kHz未対応のAVアンプ などにデジタル接続する場合は"変換する"に設定して ください。





マルチチャンネルのPCM信号が収録されたDVDでは、2チャ ンネルにダウンミックスされたデジタル信号を出力します。 (ダウンミックスが禁止されているソースでは、FL/FR信 号のみ出力します。)

著作権保護のあるリニアPCMおよびパックドPCMのDVD を再生する場合、48kHz/16bitを超えるソースは著作権へ の配慮からデジタル出力されません。

このようなソースを再生する場合は"変換する"に設定す るか、DENON LINKまたはアナログ接続(© 12、13ペ ージ)をおこなってください。

ソースダイレクト

リニアPCMまたはパックドPCMで収録されたDVDの再生時 "オーディオチャンネル"の"スピーカー設定"をおこなわず にディスク情報をそのまま音声出力する場合に設定します。 この設定をおこなうと、DTS推奨の全チャンネルフル帯域再 生をお楽しみいただけます。(ただし、サブウーハーの音量が 5dB、スーパーオーディオCDで15dB大きくなりますので注 意してください。)

> また、全チャンネルフル帯域周波数で収録されたDVD AUDIOの6チャンネルソースの再生もお楽しみいただけます。

- **1** [△▽]で"ソースダイレクト"を選び、「**ENTER**) を押す。
- **2** [△ ▽]で設定したい項目を選び、[ENTER]を 押す。


切(お買い上げ時):

" スピーカー設定 " および " バスエンハンサー " の設定をお こなって再生するときに選びます。

50kHz、100kHz:

スーパーオーディオCDのディスクを再生した場合、それぞ れの周波数より高い周波数をカットします。

高域対応のアンプと接続した場合は、"100kHz"に設定 してください。





"100kHz"を設定する際は、接続したアンプやスピーカー の帯域を確認してください。接続した機器が破損する場合 があります。

"50kHz"、"100kHz"に設定すると、スピーカーサイズは すべて"大"にサブウーハーは"あり"に設定されます。 DVDオーディオを再生する場合は、アナログ接続をおこなっ てください。

"50kHz"、"100kHz"に設定しても"チャンネルレベル" と"ディレイ時間"の設定は有効です。

バスエンハンサー

に、サブウーハーの出力を設定します。

1 「△▽↑で"バスエンハンサ・"を選び、「ENTER) を押す。

? [△ ▽] で設定したい項目を選び、[ENTER]を 押す。

切(お買い上げ時):

サブウーハーから音声を出力しません。

λ:

サブウーハーから音声を出力します。

"スピーカー設定"の"サブウーハー"は"あり"に設 定してください。





アナログ出力のみ有効です。

"ソースダイレクト"が"50kHz"、"100kHz"の場合は無 効です。

ダイナミックレンジ圧縮

2チャンネルなどLFE信号のないソースを再生しているとき ドルビーデジタルで収録されたDVDの再生時に、出力する音 のダイナミックレンジを設定します。

> **1** [△ ▽]で"ダイナミックレンジ圧縮"を選び、 「ENTER] を押す。

> **2** 「△ ▽] で設定したい項目を選び、「**ENTER**] を 押す。

切(お買い上げ時):

標準的なダイナミックレンジを再生します。

λ:

小さい音量でも迫力のある音で再生します。 深夜など小さい音量で楽しまれる場合に適しています。

Aa (□ (৪) Φ)) A 🗈 ダイナミックレンジ圧制 ダイナミックレンジ圧縮



ダイナミックレンジ:

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れ しない最大音との音量差のことです。

視聴制限設定のしかた(🛅)

[◁ ▷] で " ■ 🙃 ■ " を選ぶ。

視聴制限レベル

パスワード設定することでお子様などに見せたくない成人向けDVDの再生を制限(禁止)します。

1 [△▽]で"視聴制限レベル"を選び、[ENTER]を押す。

2 [△▽] で設定レベルを選び、[ENTER] を押す。

レベル0:

すべてのDVDの再生を制限します。

レベル1:

成人向けと一般向けのDVDの再生を制限します。 子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。

レベル2~レベル7:

成人向けDVDの再生を制限します。

子供向けと一般向けのDVDのみを再生したいときに選びます。

制限しない(お買い上げ時):

すべてのDVDを再生します。


3 [**NUMBER (0 ~ 9)**] でパスワード(4桁)を入力し、[**ENTER**] を押す。

パスワードの初期設定は"0000"です。



ディスクに視聴制限レベルが記録されている場合は、パス ワード入力画面が表示されます。

ディスクに視聴制限レベルが記録されていない場合は視聴 制限はできません。




パスワード

"視聴制限レベル"で使用するパスワードを変更します。

1 [△▽]で"パスワード"を選び、[▷]で"変更" を選んで[**ENTER**]を押す。

2 [**NUMBER (0 ~ 9)**] でパスワード (4桁)を入力 (パスワード 新パスワード 新パスワード (再入力)) し、[**ENTER**] を押す。






パスワードは忘れないようにしてください。 万一忘れた場合は、初期設定の内容をお買い上げ時に戻し てください(『蒼 49ページ)。

登録コード

 $DivX^{@}$ VOD (ビデオ オン デマンド) のサービスを利用して、 $DivX^{@}$ VODフォーマットのビデオファイルを賃貸または購入するための登録コードを表示します。

1 [△▽]で"登録コード"を選ぶ。

2 [▷] で " 表示 " を選び、[**ENTER**] を押す。 8桁の登録コードを表示します。





詳しくはURL:『http://www.divx.com/vod』をご覧ください。

特殊設定のしかた(📳)

「◁▷]で"■■■"を選ぶ。

プレーヤーモード

DVDオーディオに含まれるDVDビデオコンテンツを再生する ときの再生モードを設定します。


- **1** [△▽]で"プレーヤーモード"を選び、[**ENTER**]を押す。
- **2** [△ ▽] で再生モードを選び、[**ENTER**] を押す。

オーディオ(お買い上げ時):

DVDオーディオをそのまま再生します。

ビデオ:

DVDオーディオに含まれるDVDビデオコンテンツを再生します。



キャプション

キャプションデコーダ(市販)による字幕表示をするときに、クローズド・キャプション(字幕)信号の出力を設定します。

1 [△ ▽] で " キャプション " を選び、[**ENTER**] を押す。

2 [△ ▽]で設定したい項目を選び、[**ENTER**]を 押す。

表示しない(ぉ買い上げ時) 表示する: 字幕を画面に表示させないときは"表示しない"、表示させるときは"表示する"を選びます。





字幕を表示させるには、キャプションデコーダが必要です。 字幕信号入りのDVDには、" □ "、" □ "または" ☑ " マークが表示されています。


壁紙

停止中やCDなどを再生中、テレビ画面に表示する画面の設定をします。

1 [△▽]で"壁紙"を選び、[ENTER]を押す。

2 [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押す。

ピクチャー(お買い上げ時) 黒色、灰色、青色: テレビ画面をピクチャー、黒色、灰色または青色に設定します。



スクリーンセーバー

スクリーンセーバー機能によってテレビ画面の焼き付きを防止します。

- **1** $[\triangle \ \nabla]$ で " スクリーンセーバー " を選び、 [ENTER] を押す。
- **2** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押す。

切(お買い上げ時):

スクリーンセーバー機能は働きません。

入:

停止や一時停止などの状態が約5分続くとスクリーンセーバー機能が働きます。



ディスプレイ

ピュアダイレクト機能またはDIMMER機能でディスプレイを消灯させているときに操作した場合、操作内容を約2秒間表示させることができます。

- **1** [△ ▽] で " ディスプレイ " を選び、[**ENTER**] を押す。
- **2** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**]を押す。

切(お買い上げ時)入:

ディスプレイを点灯させないときは"切"、点灯させるときは"入"を選びます。




オートパワーモード

停止状態で約30分経過すると本体の電源を自動的にスタンバイ状態に設定します。

- **1** $[\triangle \nabla]$ で " オートパワーモード " を選び、[ENTER] を押す。
- **2** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押す。

切(お買い上げ時) 入:

電源を自動的にスタンバイ状態にしないときは"切"、スタンバイ状態にするときは"入"を選びます。




スライド間隔時間


静止画(JPEG方式)再生において、次の静止画に切り替わる間隔時間を設定します。

1 [△▽]で"スライド間隔時間"を選び、[**ENTER**]を押す。

2 [△▽]で設定時間を選び、[ENTER]を押す。

5 (お買い上げ時) ~ 15 sec: 選んだ時間で静止画が切り替わります。





【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン
[]: リモコンのボタン
ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

ピュアダイレクトの使いかた

映像信号などの出力を止め、アナログ音声信号のみを出力することで高音質な音声が楽しめます。

- 「停止中に [PURE DIRECT MEMORY] を押す。 ピュアダイレクトメモリー画面を表示します。
- $\mathbf{2}$ [$\triangle \nabla$] で "モード1" または "モード2" を選び、 [ENTER] を押す。
- **3** [△ ▽] で設定したい項目を選び、[**ENTER**] を 押してから [△ ▽] で設定する。

デジタル出力:

する(お買い上げ時) しない:

デジタル音声出力端子に信号を出力するかどうかを選び ます。

DENON LINKのデジタル出力には機能しません。

ビデオ出力:

する(お買い上げ時) しない:

映像信号を出力するかどうかを選びます。

ディスプレイ:

する(お買い上げ時) しない:

本機のディスプレイを点灯させるかどうかを選びます。

▲ [PURE DIRECT MEMORY] を押す。

設定した内容を "モード1"または "モード2"に記憶します。

5 [PURE DIRECT SELECT] でモードを選ぶ。 ディスプレイに表示します。

NORMAL:

すべての信号を出力します。

MODE1:

"モード1"に設定した内容で動作します。

MODE2:

"モード2"に設定した内容で動作します。

ALL OFF:

アナログ音声信号のみを出力します。





HDMI接続時に"ビデオ出力"を"しない"に設定したり、 "ALL OFF"モードを選ぶとHDMIからの音声も出力しません。

HDMI FORMAT

HDMI SELECT | Control of the contro

【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

HDMI端子から出力する映像の設定のしかた

信号形式を変える

HDMI SELECT を押して設定モードを選ぶ。 ディスプレイに表示します。

HDMI OFF (お買い上げ時):

HDMI端子から映像信号と音声信号を出力しません。

YCbCr:

HDMI端子から色差形式の映像信号と音声信号を出力します。

RGB:

HDMI端子からRGB形式の映像信号と音声信号を出力します。

PC RES.:

HDMI端子からパソコン用解像度のRGB形式で映像信号と 音声信号を出力します。

再生するディスクがNTSC/PAL方式に係わらず、60Hzで出力します。

HDMI端子に接続したテレビやモニターなどが、パソコン用解像度に対応していない場合は"YCbCr"または"RGB"に設定してください。



HDMI端子に接続したテレビやモニターなどが、パソコン 用解像度に対応していても映像が乱れることがあります。 HDMI端子から映像出力する場合、色差映像端子および、 D2映像端子からの映像出力はインターレースになります。

解像度を変える

□信号形式を "YCbCr" または "RGB"に設定した場合

HDMI FORMAT を押してモードを選ぶ。 ディスプレイに表示します。

AUTO:

HDMI端子に接続したHDMI機器の性能を自動で検出し、そのパネル画素数または入力できる最大の解像度に合わせて出力します。

出力する解像度の設定は、"デジタルインターフェース設定"の"HDMI AUTO FORMAT"(© 22ページ)で設定します。

480/576i、480/576P(お買い上げ時)、720P、1080i、1080P: HDMI端子からの映像を選択した解像度に変換して出力します。

- "480/576i"を選択したときの映像出力がNTSC方式の場合は480i、PAL方式の場合は576iで出力します。
- " 480/576P " を選択したときの映像出力がNTSC方式の場合は480P、PAL方式の場合は576Pで出力します。



解像度の設定は "YCbCr "と "RGB "で同じになります。

□信号形式を "PC RES." に設定した場合

HDMI FORMAT を押してモードを選ぶ。 HDMI端子から出力される映像解像度を選びます。 ディスプレイに表示します。

VGA (お買い上げ時):

640×480(60Hz)の解像度に変換します。

XGA:

1024×768(60Hz)の解像度に変換します。

WXGA:

1280×768(60Hz)の解像度に変換します。

SXGA:


1280×1024(60Hz)の解像度に変換します。

画質調整のしかた

画質設定のメモリーをする

お好みで調整した画質設定をメモリー1~5にそれぞれ記憶させます。

- **1** [PICTURE ADJUST] を押す。
- **2** [◁ ▷] で " M1 " ~ " M5 " のいずれかを選び、 [**ENTER**] を押す。
- 3 [◁ ▷] で " 画質調整1 " ~ " 画質調整4 " のいずれかを選ぶ。
 - " 画質調整4 " の調整のしかたは " ガンマ補正をする ' (© 34ページ) をご覧ください。
- **4** さらに $[\nabla]$ を押し、 $[\triangle D]$ で調整項目を選び、 $[\triangle \nabla]$ で調整して [**ENTER**] を押す。それぞれのメモリーに記憶します。



" CONTRAST " を選んだとき

□画質調整を終了するとき: もう一度 [PICTURE ADJUST] を押す。

□画質設定メモリー一覧表

項目		内 容
STD	STANDARD	お買い上げ時(初期値)
M1	メモリー1	
M2	メモリー2	"丽所细数4""丽所细数4"0.夕丽
М3	メモリー3	" 画質調整1 " ~ " 画質調整4 " の各画 「質設定を記憶できます。
M4	メモリー4	貝収化で心応しこみり。
M5	メモリー5	

□画質調整モードー覧表


	項目	内 容	調整範囲(初期値)
画質調整1	O CONTRAST (コントラスト)	映像の明暗の差を調整します。	-6 ~ +6 (0)
	BRIGHTNESS (ブライトネス)	映像の明るさを調整します。	0 ~ +12 (0)
	SHARPNESS(MID) (シャープネス(中域))	中域の周波数に対して、映像の鮮明度を調整します。 (*1)	-6~+6 (0)
	SHARPNESS(HI) (シャープネス(高域))	高域の周波数に対して、映像の鮮明度を調整します。 (*2)	-6~+6 (0)
	➡ HUE (色合い)	緑色と赤色のバランスを調整します。(*3)	-6 ~ +6 (0)
	■ WHITE LEVEL (白レベル)	白色のレベルを調整します。	-5 ~ +5 (0)
	■ BLACK LEVEL (黒レベル)	黒色のレベルを調整します。(*2)	-5 ~ +5 (0)
画質調整2	CHROMA LEVEL (クロマレベル)	色の濃さを調整します。	-6~+6 (0)
	III ENHANCER (エンハンサー)	映像の輪郭を強調します。(*2)	0 ~ +11 (0)
	□ DNR (デジタルノイズ除去)	映像全体のノイズを軽減します。	0 ~ +3 (0)
	MPEG NR (MPEGノイズ除去)	文字などの輪郭のノイズを軽減します。	ON/OFF (OFF)
画質調整3	SETUP LEVEL (セットアップレベル)	黒い色の浮きを補正します。	0 IRE/7.5 IRE (0)
	H.POSITION(水平方向)	左右の位置を調整します。(*2)	-7 ~ +7 (0)
	☑ V.POSITION (垂直方向)	上下の位置を調整します。(*2)	-7 ~ +7 (0)
画質調整4	☑ G0~G9(ガンマ補正)	映像の明るさを詳細に調整します。	16 ~ 235 (G0=24/G1=32/G2=48 /G3=64/G4=80/G5=96 /G6=128/G7=160/ G8=192/G9=224)

*1:HDMI出力には効果がありせん。

*2:プログレッシブ出力とHDMI出力に対して効果があります。

*3:色差映像出力およびD2映像出力のインターレース出力には効果がありません。

《その他の設定のしかた》



【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン


ガンマ補正をする

数値表またはグラフで調整します。

- 【【数値表で調整する場合】
 - " 画質調整4 " で [▽] を押す。
 - 【グラフで調整する場合】
 - " 画質調整4 " で [ENTER] を押す。
- **2** [△ ▷] で調整するポイントを選び、[△ ▽] で明るさのレベルを調整して [**ENTER**] を押す。 それぞれのメモリーに記憶します。

選択したポイントのレベルは、その左右にあるポイントの数値を越えて設定することができません。

(例えば、G3が64でG5が96の場合、G4は64~96の範囲を越えて設定できません。)





【グラフ】

□基準レベルに戻すとき:[CLEAR]を押す。


【参考】


横軸:ディスクに記録されている映像の輝度レベル 縦軸:本機から出力するときの映像の輝度レベル





ディスク側の暗いポイントを 出力側の『明』に調整すると、 通常では暗い部分の細部が見 えにくくなるものが見やすい 映像になります。





【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

電源を入れる

< POWER > を押す。

ディスクが入っていないときは、" Oh00m00s " を表示します。

■ ON: 電源表示が緑色に点灯します。

■ OFF:電源表示が消灯します。

< ON/STANDBY > または [**POWER OFF**] でスタンバイ 状態にすると電源表示は赤色に点灯します。

□電源を切るとき:もう一度 < POWER > を押す。



スタンバイ状態から電源をOFFして、再度電源を入れると 電源はスタンバイ状態になります。

ご注意

スタンバイ時にすべての表示が消灯していても、微量な 電力を消費しています。

ディスクトレイを開く

▲ を押す。

ディスクの入れかたは7ページを参照してください。

□ディスクトレイを閉じるとき:もう一度 ▲ を押す。

ディスクを再生する

▶ を押す。

"▶"表示が点灯し、再生を始めます。



詳しくはそれぞれのディスクの説明をご覧ください。 ソフト制作者の意図により、本書の説明どおりに動作しな いディスクがあります。

再生を停止する

■ を押す。

再生が止まり、壁紙を表示します。

初期設定で"特殊設定"の"オートパワーモード"を "入"(『2730ページ)に設定している場合、停止状態で 30分経過すると自動的に本体の電源が切れ、スタンバイ 状態になります。

□続き再生メモリー機能について

再生中に ■を押すと止めた位置を記憶します (ディスプレイの"▶"表示が点滅)。


その後 ▶ を押すと、止めたところから再生を始めます。 ディスクトレイを開けるか、もう一度 ■ を押すと続き再生メ モリー機能は解除されます。




続き再生メモリー機能は、再生中にディスプレイに経過時間が表示されるディスクで働きます。

メニューの再生中は続き再生メモリー機能は働きません。

《基本操作のしかた》





【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

再生を一時停止する

■ を押す。

" ■ "表示が点灯し、一時停止します。


□再び再生するとき:

▶ を押す。

DVDビデオについて

タイトル、チャプター:

DVDビデオは、いくつかの大きな区切り(タイトル)と小さな 区切り(チャプター)に分けられています。それぞれの区切りに は番号が割り当てられ、これらの番号をタイトル番号、チャプタ ー番号と呼びます。




DVDビデオを再生する

DVDではメニュー画面を表示するディスクがあります。 見たい項目を選んでから再生を始めてください。

1 [△▽⟨▷]で見たい項目を選ぶ。

2 [ENTER] を押す。 再生を始めます。



【例】"みかん"を選択したとき



DVD再生中は[**TOP MENU**]または[**MENU**]を押すとメニュー画面に戻すことができます。

メニューの続きがある場合は **▶▶** を押すと続きのメニューを表示します。

トップメニュー/DVDメニューを使う

複数のタイトルが入っているDVDは、トップメニューからお 好みのタイトルを選択し再生することができます。

DVDによっては、"DVDメニュー"と呼ばれる特別なメニューが用意されているものもあります。

- **1** 再生中に [TOP MENU] または [MENU] を 押す。
- **2** $[\triangle \nabla \triangleleft \triangleright]$ または [**NUMBER** $(0 \sim 9, +10)$] で お好みのタイトルを選ぶ。

[**NUMBER (0 ~ 9, +10)**] で選んだときは操作 **3** は不要です。

3 [ENTER] または ► を押す。 再生を始めます。



【例】トップメニュー



【例】DVDメニュー

音声言語を切り替える(マルチ音声機能)

複数の音声言語が記録されているDVDの再生中に、音声言語 を切り替えることができます。

1 再生中に [AUDIO] を押す。 現在再生中の音声番号を表示します。



7 [△▽]でお好みの言語を選ぶ。

[AUDIO]を押すと表示が消えます。

字幕言語を切り替える(マルチ字幕機能)

複数の字幕言語が記録されているDVDの再生中に、字幕言語 を切り替えることができます。

1 再生中に [**SUBTITLE**] を押す。 現在再生中の字幕番号を表示します。



2 [△▽] でお好みの言語を選ぶ。

[SUBTITLE]を押すと表示が消えます。

アングル(角度)を切り替える

(マルチアングル機能)

複数のアングルが記録されているDVDは、再生中にアングルを切り替えることができます。

1 再生中に [**ANGLE**] を押す。 現在再生中のアングル番号を表示します。




? [△▽] でお好みのアングルを選ぶ。

[ANGLE]を押すと表示が消えます。


DVDオーディオについて


グループ、トラック:

DVDオーディオは、いくつかの大きな区切り(グループ)と小さな区切り(トラック)に分けられています。それぞれの区切りには番号が割り当てられ、これらの番号をグループ番号、トラック番号と呼びます。



《基本操作のしかた》





【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

グループ/トラックを切り替える

1 停止中または再生中に [**SEARCH MODE**] を押してサーチモードを選ぶ。

ボタンを押すたびに、画面左上に下記のようなモードが切り替わります。

グループ 1/3 → トラック 3/10

2 [**NUMBER** (0 ~ 9, +10)] で再生したいグループ番号またはトラック番号を入力する。

指定したグループまたはトラックから再生を始めます。



[SEARCH MODE]押して決めたサーチモードは、電源をOFFにするまで記憶しています。

ボーナスグループを再生する

DVDオーディオには、パスワードを入力しないと再生できない特殊なグループ(ボーナスグループ)があるものがあります。

1 停止中に [**SEARCH MODE**] で " グループ " を 選ぶ。

"GROUP"表示を点灯します。

- **2** [NUMBER (0 ~ 9, +10)] でボーナスグループの番号を入力する。
- **3** [NUMBER (0 ~ 9)] でパスワード (4桁)を入力し、[ENTER] を押す。

指定したグループの1曲目から再生を始めます。

パスワードはメニュー画面で入力する場合もありますの で、画面の指示に従ってください。

□パスワードを間違って入力したとき: [CLEAR]を押す。

静止画を選択する

静止画付きのDVDオーディオでは、お好みの画像を選ぶことができます。

再生中に「PAGE +] または「PAGE -] を押す。

ソフト制作者の意図により、画像を選ぶことができない ものがあります。

スーパーオーディオCDについて

スーパーオーディオCDディスクタイプ

シングルレイヤー・ディスク: HDレイヤーのみで構成される

一層のスーパーオーディオCD

です。

デュアルレイヤー・ディスク: HDレイヤーが二層構造のス

HDL/17-

HDレイヤー

ーパーオーディオCDであり、 高音質での長時間再生が可能

です。

ハイブリッド・ディスク:

CDL17- HDL17-

HDレイヤーとCDレイヤーの二 層構造のスーパーオーディオ CDです。CDレイヤーの内容は 通常のCDプレーヤーで再生す ることができます。

HDレイヤーについて

すべてのスーパーオーディオCDは、スーパーオーディオCD用の高密度信号層のHD(ハイデンシティ)レイヤーを持ち、そのレイヤーの中にはステレオチャンネルエリアとマルチチャンネルエリアの一方あるいは両方を持つことができます。

≪基本操作のしかた≫

スーパーオーディオCD最優先再生レイヤー を設定する

ディスク装着後に再生するレイヤーを設定します。

SUPER AUDIO CD SETUP でレイヤーを選ぶ。

MULTI (マルチ)(お買い上げ時):

HDレイヤーのマルチチャンネルのエリアを再生します。

STEREO(ステレオ):

HDレイヤーの2チャンネルのエリアを再生します。

CD:

CDレイヤーを再生します。




選んだエリア/レイヤーがないディスクを再生する場合は、 MULTI、STEREO、CDの優先順に再生します。

ビデオCD/音楽CDについて

トラック(ビデオCD/音楽CD):

ビデオCDや音楽CDは、いくつかの区切り(トラック)に分けられています。この区切りには番号が割り当てられ、この番号をトラック番号と呼びます。



プレイバックコントロール(ビデオCD):

『プレイバックコントロール付き』などとディスクやジャケットに書かれているビデオCDは、テレビに表示されるメニュー画面を見ながら見たい場面や情報を選ぶことができます。

プレイバックコントロールを再生する

プレイバックコントロール付きビデオCDの多くのものは、メニュー画面を表示します。見たい項目を選んでから再生を始めてください。

[**NUMBER (0 ~ 9, +10)**] で見たい項目を選ぶ。 再生を始めます。



MP3/WMA形式のディスクについて


- □ MP3のCD、CD-R/CD-RWを聴くには インターネットのホームページ上には、MP3形式の音楽ファ イルをダウンロードできる様々な音楽配信サイトがありま す。そのサイトの指示に従って音楽をダウンロードし、CD-R/CD-RWに書き込めば、本機で再生することができます。
- □MP3/WMAのCD-R/CD-RWを聴くには 本機はMP3形式とWMA(Windows Media[®] Audio)^{*}形式 の音声圧縮フォーマットで記録されたCD-R/CD-RWの音楽 ファイルの再生ができます。


Windows Media、Windowsロゴは米国、その他の国で、米国 Microsoft Corporationの登録商標または商標になっています。


* WMA(Windows Media[®] Audio): 米国マイクロソフト社のオーディオコーデックです。


1 MP3やWMA形式の音楽ファイルを書き込んだディスクをセットする。

- **2** [△ ▽ ⊲ ▷]で再生したいフォルダーを選び、 [ENTER]を押す。
- **3** [△ ▽ ⊲ ▷] で再生したいファイルを選び、 [**ENTER**] または ▶ を押す。 再生を始めます。









【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン
[]: リモコンのボタン
ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

□再生したいフォルダーを変えるとき: 「RETURN」を押し、もう一度フォルダーを選ぶ。

□再生したいファイルを変えるとき: [△▽⟨▷]でファイルを選び、[ENTER]を押す。

□ランダム再生するとき:

停止中に [RANDOM] を押して、 [ENTER] または ▶ を押す。

□リピート再生するとき:

「REPEAT] を押す。

ファイルリピート ―― フォルダーリピート ―― リピートオフ ←―― オールリピート

□時間表示を切り替えるとき: 再生中に[DISPLAY]を押す。

> 1曲経過時間 ← → 1曲残り時間 (シングルタイム) (シングルリメイン)



MP3/WMAファイルをCD-R/CD-RWに書き込む場合、ライティングソフトのフォーマットは『ISO9660レベル1』でおこなってください。他のフォーマットで記録された場合、正常に再生できないことがあります。ライティングソフトによっては『ISO9660』フォーマットで記録できないものもあります。詳しくは、ご使用のライティングソフトの説明書をご覧ください。

MP3の規格は『MPEG-1 Audio Layer-3』(サンプリング周波数fsは32/44.1/48kHz)対応しています。

それ以外の『MPEG-2 Audio Layer-3』『MPEG-2.5 Audio Layer-3』『MP1』、『MP2』『MP3 PRO』などには対応していません。

WMAのサンプリング周波数fsは32/44.1/48kHzで記録されたファイルに対応しています。

ビットレートはMP3は32~320kbps、WMAは64k~160kbpsで記録されたファイルに対応しています。

MP3ファイルには必ず拡張子『.MP3』または『.mp3』を付けてください。

WMAファイルには必ず拡張子『.WMA』または『.wma』を付けてください。

本機で再生できるフォルダー数は255、ファイル数は1000 です。

MP3/WMAファイルを再生したときのデジタル出力は、PCMに変換して出力します。

本機はフォルダーネームとファイルネームをタイトルのように表示することが可能です。英数字、アルファベット、アンダースコアを11文字まで表示できます。表示できない文字はアスタリスクで表示されます。

著作権保護されたファイルは再生できません。

また、書き込みソフトや状態により、再生できない場合や 正しく表示されない場合があります。

MP3/WMAファイルの再生順序は、CD-R/CD-RW書き込み時にライティングソフトがフォルダー位置やファイル位置を並び替える可能性があるため、任意の再生順序とは異なる場合があります。

ID3-Tagには対応していません。 パケットライトソフトには対応していません。 プレイリストには対応していません。


DivX[®]形式のディスクについて

DivX®*形式で収録されたCDおよびDVDのデジタル映像を再 フォルダーを選ぶ。 生することができます。

* DivX®:

ル映像圧縮技術です。

- DivX®形式のファイルを書き込んだディスクをセッ トする。
- **7** 「△ ▽ △ ▷] で再生したいフォルダーを選び、 「ENTER] を押す。
- **?** [△ ▽ ⊲ ▷] で再生したいファイルを選び、 「**ENTER**] または **▶** を押す。 再生を始めます。



□再生したいフォルダーを変えるとき:

停止中またはレジューム中に「RETURN」を押し、もう一度

□ 再生したいファイルを変えるとき:

DivX Networks Inc.のDivX®ビデオコーディング方式によるデジタ 停止中またはレジューム中に「△▽⟨▷¹でもう一度ファイ 生します。 ルを選ぶ。

□ ランダム再生するとき:

停止中に「RANDOM]を押して、▶ を押す。

□リピート再生するとき:

「REPEAT 1 を押す。

┌→ ファイルリピート ── フォルダーリピート ─ └─ リピートオフ ←─── オールリピート ←

□時間表示を切り替えるとき:

再生中に「**DISPLAY**] を押す。

1曲経過時間 ← → 1曲残り時間 (シングルタイム) (シングルリメイン)



本機で再生できるフォルダー数は255、ファイル数は1000 です。

書き込みソフトや状態により、再生できない場合や正しく 表示されない場合があります。

DivX®の音声サンプリング周波数fsは、8~48kHzで収録さ れたファイルに対応しています。


動き補償技術(GMC)およびPCM audioには対応してお りません。


静止画ファイルが収録されたディスクにつ


CD-R/CD-RWに記録したJPEG形式の静止画ファイル、ピク チャーCDおよびフジカラーCDをスライドショーのように再

JPEG形式のディスクを再生する

- JPEG形式の静止画ファイルを書き込んだディス クをセットする。
- **?** [△ ▽ △ ▷] で再生したいフォルダーを選び、 「ENTER] を押す。
- **?** [△ ▽ ⊲ ▷]で再生したいファイルを選び、 「ENTER] または ▶ を押す。 再生を始めます。







【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

ピクチャーCD/フジカラーCDを再生する

本機はコダック(株)が扱っているピクチャーCDおよび富士写真フィルム(株)が扱っているフジカラーCDを再生することができます。これらのCDを再生することで、写真の画像をテレビで楽しむことができます。

ピクチャーCD/フジカラーCDは従来の銀塩フィルムカメラで撮った写真をデジタルデータに変換してCDに書き込むサービスです。

ピクチャーCD/フジカラーCDに関する詳細は、現像サービスを取り扱っている販売店にお問い合わせください。

静止画像が収録されたディスクをセットする。 ディスクを装着すると、自動的に再生を始めます。

■ を押すまで繰り返し再生をおこないます。

□再生したい静止画を選ぶとき:

再生中に ■ または [MENU] で、静止画を一度に表示させて から [$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$] で選び、[ENTER] を押す。

□再生したい静止画の頭出しをするとき:

再生中に ┃◀◀ または ▶▶┃ を押す。

I◀◀:1つ前の静止画を表示します。

▶▶Ⅰ:次の静止画を表示します。

□再生を一時停止するとき:

■ を押す。

再度、再生するときは ▶ を押す。

□静止画の向きを変えるとき:

再生中または一時停止中に [$\Delta \nabla \triangleleft D$]を押す。

△▽:静止画を上下反転します。

◇ :静止画を反時計方向に90°回転します。▷ :静止画を時計方向に90°回転します。

□画像をズーム再生するとき:

一時停止中に [**ZOOM**] を押す。(テレビ画面に " ZOOM " を表示)

押すたびに倍率が変わります。

150% 200% 50% 100% 150%

拡大したときは [ENTER] を押し (テレビ画面に "MOVE" を表示) [$\Delta \nabla \triangleleft D$] で、ズーム画面を移動できます。 連続再生中 (スライドショー) で画像をズーム再生する ことはできません。



本機はJPEG形式で収録された画像データに対応していますが、すべてのJPEG形式の画像データの再生を保証するものではありません。

ファイルサイズが30Mバイトまで表示できます。

JPEGファイルをCD-R/CD-RWに書き込む場合、ライティングソフトのフォーマットは『ISO9660レベル1』でおこなってください。

JPEGファイルには必ず拡張子『.JPG』または『.JPE』を付けてください。(マッキントッシュのパソコンで書き込まれたJPEGファイルは再生できません。)

ご注意

あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほか は著作権法上、権利者に無断で使用できません。

音楽CD(CD-DA形式)、MP3、WMA、DivX[®]および JPEG以外のファイルが書き込まれたCD-R/CD-RWは 再生しないでください。ファイルの種類によっては誤動作および故障の原因になります。

MP3/WMA/JPEG/DivX®のリピートおよび ランダムについて

ファイルリピート:

選択したファイルを繰り返し再生します。

フォルダーリピート:

選択したファイルから再生を始め、そのフォルダー内のすべてのファイルを繰り返し再生します。


オールリピート:


選択したファイルから再生を始め、ディスク内のすべてのファイルを繰り返し再生します。

ランダム:

選択したファイルから再生を始め、そのフォルダー内のすべてのファイルを順不同に再生します。

便利な操作のしかた





【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

早戻し/早送りをする

再生中に **◄** または **▶** を押す。 押すたびに早戻し/早送りが速くなり、5段階可変できます。

□通常の再生に戻すとき:

▶ を押す。

頭出しをする

再生中に |◀◀ または ▶▶| を押す。

押した回数だけチャプター/トラックを飛び越します。 戻し方向に1回押すと再生中のチャプター/トラックの先 頭に戻ります。

NUMBER ボタンで頭出しをする

1 再生中に [**SEARCH MODE**] でモードを選ぶ (DVDビデオ/DVDオーディオ)。

DVDビデオの場合 : TITLE ←→ CHAP DVDオーディオの場合 : GROUP ←→ TRACK

2 [NUMBER (0 ~ 9, +10)] で再生したい番号を入力する。



[**SEARCH MODE**] を押して選んだサーチモードは、電源をOFFにするまで記憶しています。



[NUMBER (0~9, +10)] [A V D] [REPEAT] [RANDOM] [A-B]

【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

コマ送り再生をする(DVDビデオ/ビデオCDのみ)

一時停止中に ■■ を押す。 押すたびに、1コマずつ再生します。

- □通常の再生に戻すとき:
- ▶ を押す。



DVDオーディオでは動画部のみコマ送りができます。

スロー再生をする

- 一時停止中に ◀◀ または ▶▶ を押す。押すたびにスロー再生が速くなり、5段階可変できます。
- □通常の再生に戻すとき:
- ▶ を押す。




DVDオーディオでは動画部のみスロー再生ができます。 ビデオCDは逆スロー再生はできません。

リピート再生をする

再生中に「REPEAT]を押す。

押すたびにリピートモードが切り替わり、それぞれのリピート再生を始めます。




グループリピート

リピート再生終了

リピートオフ

" 🖵 "



指定した2点間を繰り返し再生する

(A-Bリピート再生)

- **1** 再生中に [**A-B**] を押す。 開始場所Aを指定します。 本機のディスプレイに" ○ A-"表示を点灯します。
- **2** もう一度 [A-B]を押す。

終了場所Bを指定し、A-B間の繰り返し再生を始めます。

本機のディスプレイに" C A-B "表示を点灯します。

□通常の再生に戻すとき:

テレビ画面に"リピートオフ"を表示するまで[A-B]を押す。



リピート/A-Bリピート再生ができないDVDもあります。 再生中に本機のディスプレイに再生経過時間が表示されない ディスクは、リピート/A-Bリピート再生ができないことが あります。

A-Bリピート再生中は、A-B間の前後の字幕を表示しないことがあります。

プログラム再生をする

DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CDおよびスーパーオーディオCDは、トラック番号を予約して好きな順に再生できます。 DVDビデオではプログラム再生はできません。

1 停止中に [**PROGRAM/DIRECT**] を押す。 本機ディスプレイに " PROG " 表示を点灯します。



2 [**NUMBER (0 ~ 9, +10)**]で予約したい番号を押す。 最大20曲までプログラムできます。

DVDオーディオの場合は、" グループ番号 " " トラック番号 " を押し、「 Δ ∇] で選択して [**ENTER**] を押します。

3 ► を押す。

予約した順に再生を始めます。

- □プログラムした内容を確認するとき:
- を2回押して、再生を停止する。 プログラム画面を表示します。

また、停止中に[CALL]を押すと、ディスプレイにプログラムした番号を表示します。

□予約を1つずつ取り消すとき:

ビデオCD、音楽CD、スーパーオーディオCD:

停止中に [CLEAR] を押す。

押すたびに、最後に予約したものから順に取り消します。 DVDオーディオ:

プログラム画面で [\triangleright] を押して、[\triangle ∇] で予約したトラックを選択し、[**CLEAR**] を押す。

□予約をすべて取り消すとき:[PROGRAM/DIRECT]を押す。

ランダム再生をする

DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CDおよびスーパーオーディオCDは、トラック単位でランダム(順不同)に再生できます。 DVDビデオはランダム再生できません。

1 停止中に [RANDOM] を押す。

本機ディスプレイに"RAND"表示を点灯します。



2 ► を押す。

ランダム再生を始めます。

DVDオーディオの場合は、グループ選択画面が表示され、 [Δ ∇] で "オール "または "グループ番号 "を選び、 [ENTER] を押します。("グループ番号 "の左側に " * "が表示されます)

"オール"を選択したときはすべてのグループで、"グループ番号"を選択したときはそのグループ内でランダム再生をします。


□通常の再生に戻すとき:

停止中に「RANDOM]を押す。



ディスクによっては、ランダム再生ができないことがあります。

《便利な操作のしかた》



【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン


ON-SCREEN画面を使って操作する

ディスクに関する情報 (タイトル/チャプター/時間)を表示させて、再生箇所を指定できます。


1 再生中に [DISPLAY] を押す。

押すたびにテレビ画面の表示が切り替わります。 表示される項目はディスクによって変わります。


DVDビデオの場合:



DVDオーディオの場合:



ビデオCD/音楽CD/スーパーオーディオの場合:



ビデオCD/音楽CDの場合、経過時間のみが切り替わります。 スーパーオーディオCDの場合、ディスクによっては Text情報が入っています。この場合、停止中はアルバム タイトルとアルバムアーティストも表示し、再生中は再 生している曲のトラックタイトルも表示します。

Text情報が入ったスーパーオーディオCDは、トータルリメインを2回表示します。

2回目の表示の際に、本機のディスプレイにText情報を表示します。

再生中に本機のディスプレイに再生経過時間が表示されないディスクは、ディスク情報も表示できない場合があります。

2 [△▽⟨▷]で変更したい項目を選ぶ。 選択した項目を黄色の枠で表示します。 □経過時間を指定する

[**NUMBER (0 ~ 9)**] で時間を入力し、[**ENTER**] を押す。

指定したところから再生を始めます。

ディスクによっては指定できない場合があります。

DVDビデオの場合:

【例】1時間32分47秒の場合

[0] [1] [3] [2] [4] [7] [ENTER]と押す。

ビデオCD/音楽CDの場合:

【例】1分26秒の場合

[0] [1] [2] [6] [ENTER]と押す。

スーパーオーディオの場合:

【例】1時間32分47秒(92分47秒)の場合

[0] [9] [2] [4] [7] [ENTER]と押す。

□ グループ/タイトル/トラック/チャプターを指定する

[**NUMBER (0 ~ 9, +10)**] で番号を入力し、[**ENTER**] を押す。

指定したところから再生を始めます。

ディスクによっては指定できない場合があります。

再び見たい場面を記憶する

再び見たい場面にマークを付けておくと、いつでもそこから 再生を始めます。

マークを付ける

- **1** 再生中に [MARKER] を押す。
 マークされていないときは、" ※ "を表示します。
- **2** [△ ▷] でマーカーを選び、記憶したい場面で [**ENTER**] を押す。 数字を表示します。

最大8ヵ所までマークできます。

2 *\frac{2}{\psi\tau-1\cdots}

マークを付けた場面を呼び出す

[◁ ▷] でマーク番号を選び、[**ENTER**] を押す。 マークを付けた場面から再生します。





- □マーカー画面を消すとき:「MARKER] を押す。
- 選んだマーク番号を取り消すとき:[⟨□⟩]でマーク番号を選び、[CLEAR]を押す。"※"を表示します。



マーカーを付けた場所によっては、字幕を表示しないことがあります。

マーク番号は電源を切るか、本機からディスクを取り出すまで保持されます。





【操作説明のボタン名について】

< >: 本体のボタン []: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

ズーム再生する

1 再生中または一時停止中に [**200M**] を押す。 押すたびに倍率が変わります。

DVDビデオ/ビデオCDの場合:

→ ×2.0 → ×3.0 → ×1.0 →

DivX®の場合:

×1.0 → ×1.5 → ×2.0 → JUST ─

2 [△▽⟨▷]を押す。 ズーム画面を移動します。



場面によっては、ズームが正しくできないことがあります。 拡大すると画質が悪化したり、画像がぶれることがあります。 ディスクによってはズーム再生できないものがあります。 トップメニューおよびメニュー画面ではズーム再生できま せん。

映像方式を設定する

接続したテレビの映像方式に応じて設定します。 日本国内の映像方式は"NTSC"です。

「NTSC/PAL] を押す。

PAL → マルチ → NTSC —



接続したテレビの映像方式と違う方式を設定した場合、映像は正しく映りません。

ディスプレイの明るさを調整する

本機のディスプレイの表示の明るさを調整します。 3段階の明るさの切り替えと、消灯の設定をすることができます。

「DIMMER] を押す。

押すたびに、ディスプレイの明るさが変わります。

その他について

DENON LINKについて

DENON LINKは、高速伝送素子を用いたバランス伝送タイプのデジタルリンクであり、専用端子を持ったDENONのAVアンプと1本の専用ケーブルで接続することで、信号劣化の少ない高速・高品位なデジタルオーディオ伝送を可能にし、高音質再生を実現するDENON独自のデジタルインターフェースです。DVD-Audioの192kHz/24bitの2chデジタル信号やPCMによるマルチチャンネル信号などのデジタル伝送を実現します。また、DENON LINK 3rd Editionは、スーパーオーディオCDのオーディオコンテンツをフルスペックでデジタル伝送することが可能です。

DENON LINK の処理中は、ディスプレイの " DENON LINK " の表示が点灯します。

AL24 Processing Plusについて

AL24 Processing Plusは、量子化歪みを低減し、次世代メディアのハイビット化にもハイサンプリング化にも対応したアナログ波形再現技術です。

AL24 Processing Plusは入力されたデジタルデータを手がかりに、その音が自然界に存在したはずのアナログ波形に近づくようにデジタルデータの補間を行い、24bitクオリティーで再現することにより、ホールに吸い込まれるような残響音などの小音量時の音楽再生能力を高めています。フロントL,RのみならずサラウンドL,R、センター、SWの全チャンネルに搭載しています。

AL24 Processing Plusの処理中は、ディスプレイの "AL24 PLUS" の表示が点灯します。

著作権保護技術について

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその 他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護 技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マ クロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他 の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改 造することも禁じられています。

初期化について

ディスプレイ表示が正常でない場合や、本体またはリモコンの操作ができない場合は、下記の操作で本機を初期化してください。

- 1 停止中に <▶>と <▶▶ > を同時に押す。
- **2** テレビ画面の"初期化しました"が消えたことを確認したらボタンから指を離す。 初期化が完了です。



初期化が完了しない場合は、もう一度操作 **1** からやり直してください。

登録商標について

本製品は、以下の技術を採用して生産されています。

(順不同)

- "NSV"はアナログデバイセズ社の登録商標です。
- "HDMI"、"**Hコmi**" および "High-Definition Multimedia Interface"はHDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。
- " FCD®"、"FCD®"、"FCD®"、"FCD8"、"FCD8"、"FCD8"、"FCD8"、"FCD8"、"FCD8"、"FCD8"、"FCD8"は、米国内や他の国におけるマイクロソフト社の登録商標または商標です。FCD9、システムはマイクロソフト社からのライセンスに基づき製造されています。この製品は下記の1つ以上の特許によって保護されています。米国内: FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、FCD9、"FCD9 "FCD9 "FCD9 "FCD9 "FCD9" "FCD9 "

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。

- " Dolby " およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの 商標です。
- "DTS"および"DTS Digital Surround"はデジタル・シアター・システムズ社の登録商標です。
- "KODAK"はイーストマン・コダック社の登録商標です。
- "FUJICOLOR CD"は富士写真フィルム(株)の商標です。
- " Windows Media™ " および " Windows[®] " はマイクロソフト社の登録商標です。

DivX、DivX Certifiedおよび関連するロゴは、DivX Inc.の商標です。これらの商標は、DivX Inc.の使用許諾を得て使用しています。

故障かな?と思ったら

□各接続は正しいですか

□取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの 販売店にご相談ください。

もしお買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

現象	チェック項目	関連ページ
電源が入らない。	電源プラグを電源コンセントへしっかりと差し込んでください。	15
▶ボタンを押しても、 再生がはじまらない。 または、すぐに停止 する。	結露していませんか。(1、2時間放置してください。) 7ページにあるマークがついたディスク以外は再生できません。 ディスクが汚れているのできれいに拭いてください。	8 7 8
映像が映らない。	接続を確認してください。 ピュアダイレクトの設定で"ビデオ出力"を"しない"、また は"ALL OFF"に設定していないか確認してください。 テレビの入力を"ビデオ"にしてください。	12 ~ 15 31 -
音が聞こえない。 または、聞きづらい。	接続を確認してください。 テレビ、ステレオなどの入力を正しく設定してください。 "デジタル出力"または"ダイナミックレンジ圧縮"の設定	12 ~ 15 - 26
	を確認してください。 スーパーオーディオCDはデジタル出力されません。アナログ 接続またはDENON LINK 3rd接続をおこなってください。 HDMI端子からの音声はピュアダイレクトの設定で"デジタ	13、14 31
	ル出力 "、" ビデオ出力 " を " しない " または " ALL OFF " に設定していると出力されません。 HDMI規格Ver1.1に対応していない機器とHDMI接続した場合、CPPMで著作権保護されたDVDオーディオの音声信号は出力しません。	15
ビデオCDのメニュー 再生ができない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再 生できません。	39
早送り/早戻しをした ら画像が乱れる。	多少乱れが生じることがありますが、故障ではありません。	-
各ボタン操作ができ ない。	ディスクによってはその操作を禁止している場合があります。	35
字幕が出ない。	字幕の入っていないDVDは字幕が表示されません。 字幕が " 切 " になっていますので、字幕を設定してください。	- 19

現象	チェック項目	関連ページ
音声(または字幕) 言語が切り替えられ ない。	複数の言語が入っていないディスクは切り替えられません。 音声(または字幕)切り替え操作では切り替えられず、DVD メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。	- 37
アングルを変えて見 ることができない。	複数のアングルが記録されていないDVDは、アングルを切り 替えられません。また、複数のアングルは特定の場面のみ記 録されているものがあります。	37
タイトルを選択しても 再生がはじまらない。	" 視聴制限レベル " の設定を確認してください。	28
視聴制限で設定した パスワードを忘れた。 初期設定のすべての 項目をお買い上げ時 設定に戻す。	以下の操作で初期設定の内容をお買い上げ時に戻してください。 停止状態で、本体の ▶ ボタンと ▶▶ ボタンを押します。 (テレビ画面の"初期化しました"が消えたことを確認して ください。)	49
初期設定で選択した 音声言語、字幕言語 にならない。	DVDにその言語の音声や字幕が入っていないときは選択している言語になりません。	19
4:3(16:9)の画 像で映らない。	お手持ちのテレビに合わせて " TV アスペクト " " スクイーズ モード " の項目を正しく設定してください。	23、24
希望の言語でメニュー 画面のメッセージが 出ない。	初期設定で"言語設定"の"メニュー言語"を確認してくだ さい。	19
HDMI接続で映像が映 らない。	HDMIの接続を確認してください。(HDMI関連表示の点灯状態を確認してください。)	14、15
3 AV 1.	接続されたモニター機器の対応入力フォーマットと本機の出力フォーマット(HDMI FORMAT)が合っているか確認してください。	14、15
	ピュアダイレクトの設定で " ビデオ出力 " を " しない "、また は " ALL OFF " に設定していないか確認してください。	31
リモコンで操作でき ない。	乾電池は、⊕ ⊖を確かめて正しく入れてください。 乾電池が消耗していますので、新しい乾電池に交換してくだ さい。	8 8
	リモコン受光部に向けて操作してください。 リモコン受光部との距離が7m以内のところで操作してくだ さい。	8 8
	リモコン受光部との間にある障害物を取り除いてください。	-

€その他について》 €その他について》

保証とサービスについて

|1||この商品には保証書を添付しております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご 確認のうえ大切に保存してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの 修理相談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書を添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意 ください。

詳しくは、保証書をご覧ください。

3 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相 談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 5 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の 安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじ めご了承ください。
- |6||この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- |7||保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談 窓口にご相談ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

仕様および外観は改良のため、予告な


本機は国内仕様です。

く変更することがあります。

必ずAC100Vのコンセントに電源プラグ を差し込んでご使用ください。AC100V 以外の電源には絶対に接続しないでくだ



本機を使用できるのは日本国内のみで、 外国では使用できません。



主な仕様

□ 本体

信号形式: NTSC/PAL

対応ディスク: (1) DVD-AUDIO / DVD-VIDEOディスク:

> 12cm片面1層 /12cm片面2層 /12cm両面2層 (片面1層)/ 8cm片面1層 / 8cm片面2層 / 8cm両面2層 (片面1層)

(2) スーパーオーディオCDディスク:

12cm 1層 /12cm 2層 /12cmハイブリッド

(3) コンパクトディスク(CD-DA / VIDEO CD): 12cm / 8cmディスク

S映像出力: Y出力レベル: 1Vp-p (75) / C出力レベル: 0.286Vp-p

出力端子:S端子1系統

映像出力: 出力レベル:1Vp-p(75)/出力端子:ピンジャック1系統

色差映像出力: Y出力レベル: 1Vp-p(75)

PB/CB出力レベル / PR/CR出力レベル: 0.7Vp-p (75)

出力端子:ピンジャック1系統 / D端子1系統

HDMI出力: 出力端子:19ピンHDMI端子1系統 アナログ音声出力: 出力レベル: 2Vrms (10k)

アナログ音声出力: 2チャンネル(L/R)出力端子:ピンジャック1系統

マルチチャンネル(FL/FR/C/SL/SR/SW):ピンジャック1系統

音声出力特性: (1) 周波数特性

DVD(リニアPCM) : 2Hz~22kHz(48kHzサンプリング)

: 2Hz~44kHz (96kHzサンプリング) : 2Hz~88kHz (192kHzサンプリング)

スーパーオーディオCD: 2Hz~100kHz

CD : 2Hz ~ 20kHz (JEITA)

(2) S/Ntt. : 118dB (3)全高調波歪率 : 0.001% (4) ダイナミックレンジ: 106dB

デジタル音声出力:出力端子:光出力端子1系統/コアキシャル出力端子1系統/

DENON LINK 出力端子1系統

雷源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 35W (スタンバイ時:約1W)(電気用品安全法による)

外形寸法: 434(幅)×102(高さ)×386(奥行き)mm(突起物を含む)

質量:

□ リモコン (RC-1037)

リモコン方式: 赤外線パルス式

雷源: R06(単3形) 乾雷池2本使用

外形寸法: 58(幅)×230(高さ)×35(奥行き)mm

質量: 190g (乾電池を含む)

JEITA: (社)電子情報技術産業協会が制定した規格です。

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (弊社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、 次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

	後日のために記入しておいてください。									
購	入	店	名	:			電話 (-	-)
ご購	杁	年月]日	:	——— 年		В			